

პროდუქტის კოდი (SKU): 1334848

კატეგორია: წვეთოვანი ყავის აპარატი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: წვეთოვანი ყავის აპარატი Braun KF3100WH თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

წვეთოვანი ყავის აპარატი Braun KF3100WH თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტრომომწობილობა, განკუთვნილი ყავის მომზადებისთვის ფილტრაციის მეთოდით, ორთქლის/წყლის წნევის ქვეშ ან კაფსულების გამოყენებით (წვეთოვანი ყავის აპარატი, პორტაფილტრის ყავის აპარატი, ავტომატური ყავის აპარატი, კაფსულის ყავის აპარატი). ზუსტი დასახელება და სახეობა — შესაბამისად პროდუქტის შეფუთვის/ეტიკეტის მითითებისა.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 1.3 კგ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: წვეთოვანი ყავის აპარატი
- მოდელი: Braun KF3100WH
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- სიმძლავრე: 1000 ვტ
- ავტომატური გამათბობელი პლატფორმა: კი
- დისპლეი: ჩართვის ინდიკაცია
- დონის შკალა რეზერვუარზე: კი
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ჭიქების რაოდენობის არჩევა: არა
- ჩაშენებული საფქვავი: არა
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- კოლბის მასალა: მინა
- გამოყენებული ყავა: დაფქული ყავა
- წყლის სისალის რეგულირება: არა
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [0X13211017]
- მართვა მობილური მოწყობილობით: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- ყავის ტემპერატურის რეგულირება: არა
- რეზინის ფეხები: კი
- ჩაის მომზადების ფუნქცია: არა
- დამატებითი ფუნქციები: გათბობის რეჟიმი 40 წუთით
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- სასმელის სიმაგრის რეგულირება: არა
- გადავადებული სტარტი: არა
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- გამათბობელი პლატფორმა: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში: 0 ვტ
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- წყლის მოცულობის რეგულირება: არა
- ფილტრის მასალა: პლასტმასი
- მოსახსნელი წყლის რეზერვუარი: არა

უსაფრთხო და ეფექტური გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- არ შეეხოთ გამაცხელებელ ჯგუფს, ორთქლის მილს, დოზირების თავს და სხვა გამთბარ ნაწილებს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ ამისთვის განკუთვნილი სახელურები.
- შეავეთ რეზერვუარი მხოლოდ სუფთა სასმელი წყლით; არ გამოიყენოთ სხვა სითხეები, თუ ეს პირდაპირ არ არის დაშვებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად ჩაატარეთ დეკალციფიკაცია (ქვაბქვის მოცილება) მწარმოებლის მიერ მითითებული საშუალებითა და წესით — ქვაბქვა ამცირებს გათბობის ეფექტურობას, ზრდის წნევას კონტეინერში და შესაძლოა დააზიანოს ტექნიკა.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის, მოსახსნელი ნაწილების დაშლისა და ხანგრძლივი შესვენებების წინ.
- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე; არ დაუშვათ ბავშვების მიახლოება მოწყობილობასთან მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — ნაწილები გარკვეული დროით ცხელი რჩება გამორთვის შემდეგაც.

- არ გამოიყენოთ მონყობილობა დაზიანებული კვების კაბელით, ვილკით ან კორპუსით.

სპეციფიკური წესები:

- არ ჩართოთ მონყობილობა წყლის გარეშე რეზერვუარში და არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური დონის ნიშანს.
- ფრთხილად მოეპყარით მინის კოლბას გამათბობელ პლატფორმაზე — მინა და შიგთავსი ხანგრძლივად ცხელი რჩება; არ დადოთ ცარიელი კოლბა ჩართულ გამათბობელ პლატფორმაზე ხანგრძლივი დროით.
- დაელოდეთ მომზადების ციკლის დასრულებას, სანამ ამოიღებთ კოლბას ან გახსნით ფილტრის განყოფილებას.

შენახვის პირობები:

ხანგრძლივი შენახვის წინ დაცალეთ წყლის რეზერვუარი და ნარჩენების უჯრა, გაახმეთ მოსახსნელი ნაწილები. შეინახეთ მონყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

ქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქციაზე.