

პროდუქტის კოდი (SKU): 1602900

კატეგორია: მეხსიერების ბარათი (Flash) | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მეხსიერების ბარათი Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 გბ A1, Class 10, UHS Class 1,

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მეხსიერების ბარათი Kingston Canvas Select Plus microSDXC 128 გბ A1, Class 10, UHS Class 1,

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მეხსიერების ბარათი
- ბრენდი: Kingston Canvas Select Plus
- სერია: Canvas Select Plus
- სისწრაფის კლასი: A1
- ადაპტერი კომპლექტში: არა
- მწარმოებლის კოდი: [SDCS2/128GBSP]
- ბარათის ტიპი: microSDXC

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლევის რისკი.
- გამოიყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- წუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; წუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- წუ დაშლით და წუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან სწორად (ოპერაციული სისტემის უსაფრთხო ამოღების ფუნქციით), წუ გამორთავთ ჩანერის/წაკითხვის დროს.
- შეინახეთ სტატიკური ელექტრობის, ტენისა და პირდაპირი მაგნიტური ველების წყაროებისგან მოშორებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.