

პროდუქტის კოდი (SKU): 1611457

კატეგორია: ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ლუმელი Gefest ედგ და 622-02 კ56S

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ლუმელი Gefest ედგ და 622-02 კ56S

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გამწოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

ხერელის სიმაღლე: 57.5-58.5 სმ; სამონტაჟო ხერელის სიღრმე: 55 სმ; სვეტის ხერელის სიგანე: 55.9-56.4 სმ; სამზარეულოს კარადის სვეტის სიღრმე: 55 სმ; სამზარეულოს კარადის სვეტის სიმაღლე: 57.5-58.5 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო ლუმელი
- მოდელი: Gefest ედგ და 622-02 კ56S
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-230 ვ / 50 ჰც
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- დისპლეი: საათი
- მოსახსნელი შიდა მინის კარი: კი
- ლუმლის სამუშაო რეჟიმები: გრილი + კონვექცია
- წყლის დამატება ორთქლზე მომზადებისას: არა
- რეჟიმების/პროგრამების რაოდენობა: 8
- გამაგრებული ვენტილატორი: კი
- საათი: კი
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- კარის გახსნის მექანიზმი: დასაკეცი
- მართვის პანელის ფერი: შავი
- მიკროტალღური ფუნქცია: არა
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- დამონტაჟება: დამოუკიდებელი
- კომპლექტაცია: ცხიმშემკრები ტაფა — 2 ცალი
- ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები: არა
- ლუმლის წმენდის ტიპი: ორთქლით წმენდა
- კარის ფერი: შავი
- ტელესკოპური მიმმართველები: კი
- მოსახსნელი მიმმართველები ფირფიტებისთვის: კი
- ლუმლის შიდა საფარის მასალა: მინანქრით დაფარული ფოლადი
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- ტაიმერის ტიპი: დამოუკიდებელი (მხოლოდ შეტყობინება)
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- წყლის დამატების წესი ორთქლზე მომზადებისას: არა
- დაცვითი გამორთვა: კი
- შამფურის ლერო: არა
- ერთდროული მომზადება რამდენიმე დონეზე: კი
- დამატებითი ფუნქციები: წითელი ციფრები დისპლეიზე
- ტემპერატურის ზონდი: არა
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: არა
- კონვექცია: კი
- ორთქლზე მომზადება: არა
- გაღებობის პროგრამა: არა
- ტაიმერი: კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- კარის ჩამკეტი მექანიზმი: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- მართვის პანელის მასალა: მინა
- გრილი: კი

- ფურნიტურის ფერი:** შავი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეცებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ სიცხისადმი მდგრადი ჭურჭელი და აქსესუარები, რომლებიც შესაფერისია ლუმლისთვის.
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ კარის გაღებისას იყავით ფრთხილად — კამერიდან გამოდის ცხელი ორთქლი და ჰაერი.
- ნუ დაფარავთ კამერის ფსკერს ფოლგით ან სხვა მასალით, რომელიც ხურავს ვენტილაციის ხერელებს, თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- ჭურჭლისა და ლვეზელის ფურცლების ამოღებისას გამოიყენეთ ხელჯაგრები ან სიცხისადმი მდგრადი ხელთათმანები.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.