

პროდუქტის კოდი (SKU): 1628746

კატეგორია: SSD მყარმდგომი მატარებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 480 გბ 2.5" SATA დისკნამყვანი Apacer AS340 PANTHER [AP480GAS340G-1]

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

480 გბ 2.5" SATA დისკნამყვანი Apacer AS340 PANTHER [AP480GAS340G-1]

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტბოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტოუნერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მოწყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: 2.5" SATA დისკი
- მოდელი: Apacer AS340 PANTHER
- დისკის ფორმ-ფაქტორი: 2.5"
- კონტროლერი: Silicon Motion SM2258
- ფასიანი პროგრამა დისკის კლონირებისთვის: არა
- მონაცემთა აპარატურული დაშიფვრა: არა
- კომპლექტაცია: documentation
- კვების კონექტორი: SATA Power (15 pin)
- კონექტორი: SATA
- DRAM ქეში: არა
- მწარმოებლის კოდი: [AP480GAS340G-1]
- დარტყმაგამძლეობა: 1500 G
- ბიტი უჯრედში: 3-bit TLC
- ფიზიკური ინტერფეისი: SATA III
- NVMe: არა
- მეხსიერების სტრუქტურა: 3D NAND

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ლილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ქარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- მყარ დისკთან იმოქმედეთ ფრთხილად, დარტყმებისა და ჩამოვარდნის თავიდან აცილებით, განსაკუთრებით მისი მუშაობის დროს — მომუშავე მყარ დისკზე მექანიკურმა დარტყმამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება და მონაცემების დაკარგვა.
- გარე მატარებლის კომპიუტერიდან ფიზიკურ გათიშვამდე შეასრულეთ მოწყობილობის უსაფრთხო ამოღება ოპერაციული სისტემის საშუალებებით, მონაცემების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- დააყენეთ მატარებელი კორპუსის გათვალისწინებულ სამონტაჟო ადგილას საიმედო ფიქსაციით, რომელიც ამცირებს ვიბრაციას მუშაობისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.