

პროდუქტის კოდი (SKU): 1692473

კატეგორია: წვეწაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვეწაწური Kenwood JE280A თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვეწაწური Kenwood JE280A თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაეი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 0.92 კგ; სიგანე: 16 სმ; სიმაღლე: 21.9 სმ; სიღრმე: 21.2 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო წვეწაწური
- მოდელი: Kenwood JE280A
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- ჩატვირთვის ლანგარი: არა
- რბილობის ავტომატური გამოტანა: არა
- კომპლექტაცია: დამცავი გარსაცმი
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- ბადის მასალა: პლასტმასი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- წვენის პირდაპირი მიწოდების სისტემა: არა
- დამატებითი ფუნქციები: მოსახსნელი ნაწილების რეცხვა შესაძლებელია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: არა
- მოხმარება ძილის რეჟიმში: 0 ვტ
- სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში: 0 ვტ
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მაშველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შეიკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.
- დროულად განმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვებულებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.