

პროდუქტის კოდი (SKU): 4752578

კატეგორია: სათამაშო სავარძელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომპიუტერის სავარძელი Cougar Explore Black

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომპიუტერის სავარძელი Cougar Explore Black

დაუკვებავი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კომპიუტერის სავარძელი
- მოდელი: Cougar Explore Black
- ძირითადი ფერი: შავი
- ავეჯის მოპირკეთება: ეკო-ტყავი
- სათამაშო: კი
- საზურგის დახრის რეგულირება: კი
- საზურგის მასალა: ეკო-ტყავი
- საზურგის სიმაღლის რეგულირება: არა
- დახრის დაძაბულობის რეგულირება: კი
- საზურგის დახრის კუთხე: 90-155°
- დამონტაჟება: თვლებზე
- სავარძლის მოპირკეთების მასალა: ეკო-ტყავი
- კომპლექტაცია: აწყობის ნაკრები
- მკლავის სამაგრები: 1D
- მკლავის სამაგრის მასალა: პლასტმასი
- საოფისე სავარძლის ფუძის მასალა: ფოლადი
- მწარმოებლის კოდი: [3MEBENXB.6433]
- სავარძლის საყრდენი: ღვედები
- ბლოკირებები: ბრუნვა
- თავის საყრდენი: კი
- ქანაობის მექანიზმი: top gun
- თვლების მასალა: პოლიურეთანი
- სავარძლის სიმაღლის რეგულირება: კი
- ფეხის საყრდენი: არა
- წელის საყრდენის რეგულირება: კი
- სავარძლის სიღრმის რეგულირება: არა
- პლასტმასის ფერი: შავი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- აწყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- აწყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დააყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს აწყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მომხმარებლის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- პირველი გამოყენების წინ სავარძელი მთლიანად აწყვეთ ინსტრუქციის მიხედვით და მოჭერით ყველა სამაგრი ელემენტი; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად შეამოწმეთ მოჭერა.
- ნუ დადგებით სავარძელზე, ნუ ირწევით მასზე და ნუ დაჯდებით საბჯენებზე ან საზურგეზე — ეს წარმოქმნის გადაბრუნებისა და მექანიზმის დაზიანების რისკს.
- გამოიყენეთ სიმაღლის, დახრისა და საბჯენების რეგულირება კონსტრუქციით გათვალისწინებულ დიაპაზონში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU

დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.