

პროდუქტის კოდი (SKU): 4793990

კატეგორია: რადიომიმღები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: რადიო მიმღები DEXP RS850 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

რადიო მიმღები DEXP RS850 შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — რადიომიმღები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ MP3-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ ყურსასმენის გამოსასვლელი: არ არის
- ◆ სიხშირის დაზუსტება: ანალოგური
- ◆ კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ◆ მოკლელტალოვანი (SW) დიაპაზონის სიხშირე: 5.9 - 18.0 MHz
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ AM დიაპაზონის სიხშირე: 522 kHz - 1620 kHz
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ მხარდაჭერილი მეხსიერების ბარათების ტიპები: microSDHC, SD, SDXC, microSD, microSDXC, SDHC
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, კვების კაბელი
- ◆ მეხსიერების ბარათის სლოტი: SD, microSD
- ◆ რადიოსადგურების შენახული პრესეტები: არ არის
- ◆ დამატებითი ფერი: ყავისფერი
- ◆ სახელური გადასატანად: დიახ
- ◆ მხარდაჭერილი რადიოდიაპაზონები: SW, AM, FM
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: დიახ
- ◆ კვება: ბატარეით კვება, საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ ჩაშენებული ფარნი: არ არის
- ◆ ტიპი: რადიომიმღები
- ◆ ტელესკოპური ანტენა: დიახ
- ◆ მხარდაჭერილი მეხსიერების ბარათის ფორმატები: SD, microSD
- ◆ ხმის სისტემის განლაგება: სტერეო
- ◆ სხვა კონექტორები და პორტები: 3.5 მმ ჯეკი

- ◆ კვების ტიპი: ბატარეით კვება, საერთო ელექტროქსელიდან, D (R20), Li-Ion
- ◆ სხვა ფუნქციები: მუსიკა და განათება
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87 MHz - 108 MHz
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი, MDF
- ◆ რადიოსადგურების ავტომატური ძებნა: არ არის
- ◆ მოდელი: DEXP RS850

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

რადიო-მაღვიძარა, რადიომიმღები, მედიაფლუერი:

- ◆ ტექნიკა დააყენეთ მდგრად, თანაბარ ზედაპირზე, მაგიდის კიდიდან მოშორებით.
- ◆ ამოსაწვევი/ტელესკოპური ანტენის არსებობისას ნუ გაშლით მას ელექტროგადამცემი ხაზების სიახლოვეს და ნუ გამოიყენებთ ჭექა-ქუხილის დროს.
- ◆ ტექნიკა ნუ განათავსებთ წყლის წყაროების სიახლოვეს (სააბაზანო, სამზარეულოს სამრეცხაო) და ნუ გამოიყენებთ სველი ხელებით.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.