

პროდუქტის კოდი (SKU): 4797476

კატეგორია: წვეწსაწური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო წვეწსაწური Braun JC301AI-SJ3100WH თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო წვეწსაწური Braun JC301AI-SJ3100WH თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაეი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო წვეწსაწური
- მოდელი: Braun JC301AI-SJ3100WH
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- ჩატვირთვის ლანგარი: არა
- კონუსის დანართების რაოდენობა: 0
- ორმაგი მიმწოდებელი: არა
- დაცვა: ჩართვის დაცვა არასწორი აწყობისას
- რბილობის ავტომატური გამოტანა: კი
- წვენის დონის ინდიკატორი: კი
- ქაფის გამოყოფი: კი
- კომპლექტაცია: წვენის კონტეინერი
- შნეკების რაოდენობა: 0
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- მოსახსნელი ნაწილები: წვენის ჩამომსხმელი ნისკარტი
- რბილობის რაოდენობის რეგულირება: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- მწარმოებლის კოდი: [0X22511010]
- ძრავის რბილი გაშვება: არა
- წვენის პირდაპირი მიწოდების სისტემა: კი
- მრგვალი ჩატვირთვის ხერელი: კი
- დამატებითი ფუნქციები: მოსახსნელი ნაწილების რეცხვა შესაძლებელია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში
- დამჭერი მექანიზმი: არა
- წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა: კი
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: წვენის კონტეინერი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- მუშაობის რეჟიმები: მაგარი ხილი/ბოსტნეული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- წუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- წუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- წუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მაშველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- წუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- წუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- წუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, წუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ეცეტილაციის ხერელებს.
- წუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი ჩატვირთვის ყელში შეჰყავით მხოლოდ შტატული მაშველით, საკუთარი წონით მიწოდებისთვის საჭირო ძალაზე მეტი ზეწოლის გარეშე.
- ბადე-ფილტრის, შნეკის ან საცერის მოხსნამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ სამუშაო ნაწილის სრულ გაჩერებას.
- დროულად განმინდეთ ბადე-ფილტრი რბილობისგან — მისი გაჭუჭყიანება ტვირთავს ძრავს და ამცირებს გამოწურვის ხარისხს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნიებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.