

პროდუქტის კოდი (SKU): 4804957

კატეგორია: ქვაბი, ჩაშჩა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ქვაბი OneTwo Jasper O3SC052, 5.2 ლ, 28 სმ, ყავისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ქვაბი OneTwo Jasper O3SC052, 5.2 ლ, 28 სმ, ყავისფერი

დაუკვებავი ნაწარმი საკვების ან სასმელის მოსამზადებლად, მისართმევად ან შესანახად (ქვაბი, ტაფა, სახურავი, ჭურჭლის ნაკრები, დასაჭრელი დაფა, დანა, მაკრატელი, დანის სალეხი, საცხობი ფორმა, ტერმოსი, ტერმოკათხა, სანვენი ჩაიდანი, ფრენჩ-პრესი, საკვების შესანახი ჭურჭელი, სამზარეულოს სხვა ინვენტარი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ქვაბი
- მოდელი: OneTwo Jasper O3SC052
- ძირითადი ფერი: ყავისფერი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- ინდუქციური ქურის მხარდაჭერა: კი
- გარეთა საფარი: თბომდეგი
- საზომი შკალა: არა
- მოსახსნელი სახელები: არა
- ლუმელში გამოსაყენებელია: არა
- კომპლექტაცია: სახურავი
- შიდა საფარი: არამინებადი საფარი
- დრენაჟის ხვრელები: არა
- თავსებადი ქურის ტიპები: ჰალოგენური ქურები
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანა შესაძლებელია: არა
- მიკროტალღურ ლუმელში გამოსაყენებელია: არა
- კორპუსის მასალა: ალუმინი
- შესაფერისია: გაზქურები
- ხელჩასაჭიდის მასალა: ბაკელიტი
- სახურავის მასალა: მინა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ ჩამორეცხეთ ნაწარმი თბილი წყლითა და ჭურჭლის სარეცხი საშუალებით და გაამშრალეთ.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მითითებულ გათბობის წყაროსთან და ტემპერატურულ დიაპაზონში (გაზი, ინდუქცია, მინა-კერამიკა, ლუმელი, მიკროტალღური ლუმელი) — შეუსაბამო გათბობის წყაროზე გამოყენებამ შესაძლოა დააზიანოს ნაწარმი ან შექმნას საფრთხე.
- ნუ გამოიყენებთ ბზარების, გამტვრეული ადგილების, ღრმა ნაკანრების ან სხვა დაზიანების მქონე ნაწარმს — დაზიანებულმა საფარმა ან მასალამ შესაძლოა დაარღვიოს საკვებთან უსაფრთხო კონტაქტი ან შეამციროს ნაწარმის სიმტკიცე.
- შეამონმეთ ნაწარმის ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში დაბანის დასაშვებობა მწარმოებლის მარკირების მიხედვით; ასეთი მარკირების არარსებობისას ჩამორეცხეთ ხელით.
- ცხელი ჭურჭელი და ინვენტარი შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას; გახურებულ ჭურჭელთან მუშაობისას გამოიყენეთ ხელჭურჭელი.

სპეციფიკური წესები:

- გათბობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ ჭურჭელი მდგრადად დგას გამათბობლის ცენტრში, მისი დიამეტრის შესაბამისად.
- ნუ დატოვებთ ცარიელ ჭურჭელს ჩართულ გათბობის წყაროზე — ცარიელი ჭურჭლის გადახურებამ შესაძლოა დააზიანოს საფარი და დააფორმოს ძირი.
- გამოიყენეთ ხელჭურჭელი ან სახელურების დაცვა მომზადებისას გახურებადი სახელურებისთვის; ნუ გადაატანთ ცხელ ჭურჭელს პირდაპირ მაღალ ტემპერატურასთან კონტაქტისთვის გაუთვლელი სახელურით დაუცველად.
- ნუ გადაატარებთ სითხით შევსების მაქსიმალურ დონეს — აღულებისას შესაძლებელია ცხელი სითხის გადმოსხმა კიდეზე გადმოსვლისას.
- აღულების დროს სახურავის მოხსნისას გახსენით საკუთარი სხეულისგან სანინალმდეგო მიმართულებით, რომ გამოშავალმა ორთქლმა ხელებსა და სახეზე არ მოხვდეს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ჭურჭელი და სამზარეულოს ინვენტარი მშრალ მდგომარეობაში, დანები და ჭრილი ნაწარმი — შემთხვევითი კონტაქტისგან დაცულ სახით, ბავშვებისგან მოშორებით. ნუ დააწყობთ მძიმე და მყიფე ჭურჭელს დამცავი გამწვანების გარეშე საგნებს შორის.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.