

პროდუქტის კოდი (SKU): 4834189

კატეგორია: კაბელი მობილური მოწყობილობებისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაბელი KEYRON micro USB-B - USB Type-A, 1 მ 1 ცალი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაბელი KEYRON micro USB-B - USB Type-A, 1 მ 1 ცალი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კაბელი
- მოდელი: KEYRON
- ბრენდი: KEYRON
- ძირითადი ფერი: შავი
- დისპლეი: არა
- USB თაობა: USB 2.0
- კონექტორი 2: USB Type-A
- LED სტატუსის ჩვენება: არა
- კონექტორი 1: micro USB-B
- დანიშნულება: მოწყობილობის დატენვა
- განათება: არა
- დანწულის მასალა: TPE
- პორტი 2: შტექერი
- პორტის ფოლადის საფარი: არა
- LED სტატუსის ჩვენება/განათება: არა
- ვიდეო სიგნალის გადაცემა: არა
- კონსტრუქციული დიზაინი: სწორი
- კონექტორი 1-ის ტიპი: შტექერი
- დაქანებული კონექტორი: არა
- ნაგრძელებული კონექტორი: არა
- მოსახსნელი მაგნიტური კონექტორი: არა
- კაბელის ფორმა: მრგვალი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯით.
- განალაგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხო დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.