პროდუქტის კოდი (SKU): 4835331

კატეგორია: ტოსტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტოსტერი Braun HT 101 WH თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტოსტერი Braun HT 101 WH თეთრი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომოწყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ღუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 1.12 კგ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ტოსტერი
- **მოდელი:** Braun HT 101 WH
- **ძირითადი ფერი:** თეთრი
- **დამატებითი ფერი:** შავი
- **სიმძლავრე:** 900 ვტ
- **კვების ძაბვა:** 220 ვ / 50 ჰც
- **დისპლეი:** არა
- **დაწვის ავტომატური ცენტრირება:** კი
- **მართვის ტიპი:** მექანიკური მართვა
- **დაცვა:** ავტომატური გამორთვა
- **კომპლექტაცია:** ნამცეცების უჯრა
- **სადენის შესანახი განყოფილება:** კი
- **თბოიზოლირებული კორპუსი:** კი
- **მომზადების გაუქმების ღილაკი:** კი
- **ცალმხრივი დაწვა:** არა
- **გათბობა:** კი
- **ნამცეცების უჯრა:** მოსახსნელი
- **გაღღობა:** კი
- **ტოსტის ავტომატური ამოგდება:** კი
- **რეზინის ფეხები:** კი
- **შეწვის ხარისხის რეგულირება:** კი
- **მოხმარება ძილის რეჟიმში:** 0 ვტ
- **სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში:** 0 ვტ
- **კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- **პურის გასათბობი ცხაური:** არა
- **მოსახსნელი ტრაფარეტი ხატვისთვის:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მოწყობილობა მდგრად, თბომედეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მოწყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ღილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მოწყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით გაჩხერილი პურის ამოღებას ლითონის საგნებით — გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დაუცადეთ გაცივებას.
- ნუ გააცხელებთ ფოლგაში შეხვეულ ან ლითონის ელემენტების შემცველ პროდუქტებს.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ნამცეცების უჯრა — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.