

პროდუქტის კოდი (SKU): 4862743

კატეგორია: ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელი DEXP BLD25BB

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელი DEXP BLD25BB

მიკროტალღური ღუმელი (მათ შორის ჩასაშენებელი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და მოცულობა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჩასაშენებელი მიკროტალღური ღუმელი
- მოდელი: DEXP BLD25BB
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ინვერტორული სიმძლავრის მართვა: არა
- დისპლეი: კი
- წინა პანელის მასალა: მინა
- მომხმარებლის მრავალსაფეხურიანი პროგრამა: კი
- მართვის პანელის ფერი: შავი
- ჩარჩოს ფერი: შავი
- მომზადების წინასწარი პროგრამები: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ლილაკებიანი) მართვა
- გადავადებული სტარტი: კი
- კომპლექტაცია: მინის მბრუნავი თეფში
- ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები: კი
- გრილის ტიპი: კვარცის
- ავტომატური წინასწარი გახურება: კი
- კარის ფერი: შავი
- გალლობის რეჟიმი: კი
- შიდა კამერის საფარი: უჟანგავი ფოლადი
- ავტომატური გაღობა: კი
- მეხსიერების ფუნქცია: არა
- კარი: ანჯღაბებზე
- სწრაფი გახურების ლილაკი: კი
- დამატებითი ფუნქციები: ციფრების თეთრი ფერი დისპლეიზე
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: კი
- კომბინირებული რეჟიმები: მიკროტალღა + გრილი
- კონვექცია: არა
- სხვა სამუშაო რეჟიმები: პიცა
- ჩაშენებული საათი: კი
- გრილი: კი
- სახელურის/მართვის ლილაკის ფერი: შავი
- მბრუნავი თეფში: მბრუნავი თეფშით
- კარის გახსნის მიმართულება: მარცხენა
- ხმის გამორთვის ფუნქცია: არა
- კარის გახსნის მექანიზმი: ლილაკი
- ტემპერატურის შენარჩუნების რეჟიმი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ღუმელში ნუ მოათავსებთ ლითონის საგნებს, ლითონის მოხატულობის მქონე ჭურჭელს ან ფოლგას — ეს იწვევს ნაპერწკლებისა და ხანძრის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღური გახურებისთვის დაშვებული ჭურჭელი (ჭურჭლის მწარმოებლის მარკირების მიხედვით).
- ნუ ჩართავთ ღუმელს ცარიელ მდგომარეობაში, საკვების ან სითხის გარეშე — შესაძლებელია მაგნეტრონის დაზიანება და ხანძრის რისკი.
- ყოველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ კარის, ანჯღაბების, საკეტისა და კარის საზღვაო რეზინის მთლიანობა — მათი დაზიანება არღვევს მიკროტალღური გამოსხივების ეკრანირებას.
- ნუ გამოიყენებთ ღუმელს დაზიანებული კარით, ანჯღაბებით ან საზღვაო რეზინით — მიმართეთ სერვის ცენტრს.
- კარის გაღებისას, გახურების შემდეგ, იყავით ფრთხილად: კამერიდან და ჭურჭლიდან გამომავალმა ორთქლმა და ცხელმა ჰაერმა შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა.
- ნუ გაახურებთ ჰერმეტიკულად დახურულ ჭურჭელს (თავსახურიანი ქილები, ნაჭუჭიანი კვერცხი, ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელების არმქონე პაკეტები) — ორთქლის წნევის გამო შესაძლებელია აფეთქება.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ღუმელს მეთვალყურეობის გარეშე.
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას ღუმელის მართვის საშუალებები; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ ღუმელის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის

- გარეშე.
- ნუ გამოიყენებთ ლუმელს ტანსაცმლის, ქაღალდის გასაშრობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
 - რეგულარულად განმინდეთ კამერა და კარის საზღვაო რეზინი საკვების ნარჩენებისა და ცხიმისგან.
 - ნუ ჩართავთ ლუმელს დაზიანებული სადენით ან ჩამრთველით.

ჩასაშენებელი მოდელების სპეციფიკა:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის მითითებული ჩასაშენებელი ხვრელისა და რეკომენდაციების შესაბამისად.
- უზრუნველყავით ნიშის გარშემო საჭირო ვენტილაციის დაშორება მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით — არასაკმარისი ვენტილაცია იწვევს გადახურებას.
- ნუ დააყენებთ ლუმელს ვენტილაციის არმქონე კარადაში.

შენახვის პირობები:

შენახვით (დამონტაჟებამდე / ექსპლუატაციის გარეშე) მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.