პროდუქტის კოდი (SKU): 4878646

კატეგორია: ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ღუმელი DEXP 1YLO45BB

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ღუმელი DEXP 1YLO45BB

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი, ინდუქციური/ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გამწოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

ხვრელის სიმაღლე: 60 სმ; სამონტაჟო ხვრელის სიღრმე: 56 სმ; სვეტის ხვრელის სიგანე: 43 სმ; სამზარეულოს კარადის სვეტის სიღრმე: 56 სმ; სამზარეულოს კარადის სვეტის სიმაღლე: 60 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ელექტრო ღუმელი
- **მოდელი:** DEXP 1YLO45BB
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ვერცხლისფერი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50 ჰც
- **ენერგოეფექტურობის კლასი:** A
- **დისპლეი:** კი
- **მოსახსნელი შიდა მინის კარი:** კი
- **ღუმლის სამუშაო რეჟიმები:** გრილი
- **წყლის დამატება ორთქლზე მომზადებისას:** არა
- **რეჟიმების/პროგრამების რაოდენობა:** 6
- **გამაგრილებელი ვენტილატორი:** კი
- **საათი:** კი
- **კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში:** კაბელი ჩამტვირთველით
- **კარის გახსნის მექანიზმი:** დასაკეცი
- **მართვის პანელის ფერი:** შავი
- **მიკროტალღური ფუნქცია:** არა
- **მომზადების წინასწარი პროგრამები:** არა
- **მართვის ტიპი:** მბრუნავი ღილაკი
- **ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- **დამონტაჟება:** დამოუკიდებელი
- **კომპლექტაცია:** ცხობის ფირფიტა
- **ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები:** კი
- **ღუმლის წმენდის ტიპი:** ტრადიციული
- **კარის ფერი:** შავი
- **ტელესკოპური მიმმართველები:** არა
- **მოსახსნელი მიმმართველები ფირფიტებისთვის:** კი
- **ხმოვანი ასისტენტი:** არა
- **მართვა მობილური მოწყობილობით:** არა
- **ტაიმერის ტიპი:** ავტომატური გამორთვა
- **მწარმოებლის ეკოსისტემა:** არა
- **წყლის დამატების წესი ორთქლზე მომზადებისას:** არა
- **შამფურის ღერო:** არა
- **დამატებითი ფუნქციები:** განათების ნათურის სიმძლავრე — 25 ვტ
- **ტემპერატურის ზონდი:** არა
- **ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება:** კი
- **კონვექცია:** კი
- **ორთქლზე მომზადება:** არა
- **გალღობის პროგრამა:** არა
- **ტაიმერი:** კი
- **თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები:** არა
- **კარის ჩამკეტი მექანიზმი:** არა
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი:** არა
- **მართვის პანელის მასალა:** მინა
- **გრილი:** კი
- **ფურნიტურის ფერი:** ვერცხლისფერი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხვრელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ სიცხისადმი მდგრადი ჭურჭელი და აქსესუარები, რომლებიც შესაფერისია ღუმლისთვის.
- სამუშაოს დასრულების შემდეგ კარის გაღებისას იყავით ფრთხილად — კამერიდან გამოდის ცხელი ორთქლი და ჰაერი.
- ნუ დაფარავთ კამერის ფსკერს ფოლგით ან სხვა მასალით, რომელიც ხურავს ვენტილაციის ხვრელებს, თუ ეს პირდაპირ არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- ჭურჭლისა და ღვეზელის ფურცლების ამოღებისას გამოიყენეთ ხელჯაგრები ან სიცხისადმი მდგრადი ხელთათმანები.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.