

პროდუქტის კოდი (SKU): 5036807

კატეგორია: ვაფლის აპარატი, სენდვიჩ-მწარმოებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უნივერსალური მცხობელი DEXP UP-701/4

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

უნივერსალური მცხობელი DEXP UP-701/4

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

ფირფიტის ზომა: 23.5 x 13.5 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: უნივერსალური საცხოზი
- მოდელი: DEXP UP-701/4
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- ავტომატური გამორთვა: არა
- ტემპერატურის ავტომატური კონტროლი: კი
- ცხიმისა და წვენის ტაცი: არა
- სამუშაო ზედაპირის მასალა: ალუმინი
- კომპლექტაცია: მოსახსნელი პანელების ნაკრები
- მუშაობის/მზადყოფნის ინდიკატორი: ვიზუალური
- თბოიზოლირებული კორპუსი: არა
- თერმოსტატი: არა
- არამინებადი საფარი: კი
- სახელურისა და სახურავის ბლოკირება: კი
- გათბობა: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- მოსახსნელი პანელები: კი
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- 180°-იანი გახსნა: არა
- დიზაინის თავისებურებები: თბოიზოლირებული სახელური
- ფორმები: გრილი
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ტაიმერი: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- არასრიალა ფეხები: კი
- თბოიზოლირებული სახელური: კი
- ვერტიკალურად შენახვის შესაძლებლობა: არა
- ფუნქციური თავისებურებები: მზადყოფნის ინდიკატორი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ ჩაყოფთ თითებს სამუშაო ფირფიტებს შორის მონყობილობის დახურვისა და მუშაობის დროს.
- ნუ გამოიყენებთ ლითონის ხელსაწყოებს პროდუქტის ამოსაღებად — ეს აზიანებს ანტიმწებრობით საფარს და შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.