

პროდუქტის კოდი (SKU): 5056349

კატეგორია: თავუნას ხალიჩა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ხალიჩა ARDOR GAMING GM-M Beast 4 RGB (M)

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ხალიჩა ARDOR GAMING GM-M Beast 4 RGB (M)

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გახურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ხალიჩა
- მოდელი: ARDOR GAMING GM-M Beast 4 RGB
- ძირითადი ფერი: მრავალფეროვანი
- ფუძის მასალა: რეზინი
- მაჯის საყრდენი: არა
- შემადგენლობა: პოლიესტერი 100%
- დამუშავება: ქსოვილი
- ხალიჩის ზომა: საშუალო
- სათამაშო ხალიჩა თავუნასთვის: კი
- განათება: კი
- საფარის ტიპი: სისწრაფე
- შემოკერილი კიდეები: კი
- საფარის მასალის ჯგუფი: ქსოვილი
- ორნამენტი: ფენტეზი
- უსადენო დატენვა: არა
- ბადისებრი განლაგება: M
- დამატებითი ინფორმაცია: RGB განათება

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.