

პროდუქტის კოდი (SKU): 5062504

კატეგორია: USB Flash მესხიერება | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: USB ფლშ დრაივი 256 გბ Kingston DataTraveler USB Type-A/USB 3.2 Gen 1

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

USB ფლშ დრაივი 256 გბ Kingston DataTraveler USB Type-A/USB 3.2 Gen 1

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზურების გარეშე (კაბელი, გადამყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: USB Flash memory
- მოდელი: Kingston DataTraveler
- ძირითადი ფერი: ვერცხლისფერი
- კომბინირებული შეერთება: არა
- USB სტანდარტი: USB 3.2 Gen 1
- შეერთების ტიპი: USB Type-A
- კორპუსის დიზაინი: მინი
- მონაცემთა დაცვა: არა
- OTG მხარდაჭერა: არა
- მწარმოებლის კოდი: [DTMC3G2/256GB]
- კორპუსის მასალა: მეტალი
- პროგრამული უზრუნველყოფა კომპლექტში: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრწობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- წუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; წუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- წუ დაშლით და წუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ამოიღეთ მოწყობილობიდან სწორად (ოპერაციული სისტემის უსაფრთხო ამოღების ფუნქციით), წუ გამორთავთ ჩანერის/წაკითხვის დროს.
- შეინახეთ სტატიკური ელექტრობის, ტენისა და პირდაპირი მაგნიტური ველების წყაროებისგან მოშორებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.