

პროდუქტის კოდი (SKU): 5082692

კატეგორია: ცალკე მდგომი კომპაქტური ჭურჭლის სარეცხი მანქანა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჭურჭლის სარეცხი მანქანა DEXP DWMF2B-W

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჭურჭლის სარეცხი მანქანა DEXP DWMF2B-W

დიდი საყოფაცხოვრებო ტექნიკა ელექტრული წამყვანით, რომელიც განკუთვნილია სარეცხის რეცხვისთვის, გაშრობისთვის ან ჭურჭლის რეცხვისთვის და საჭიროებს ელექტროქსელთან შეერთებას, ხოლო ნაწილი კატეგორიებისთვის — ასევე წყალმომარაგებისა და/ან კანალიზაციასთან შეერთებას (სარეცხი მანქანა, საშრობი მანქანა, ჭურჭლის სარეცხი მანქანა). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა, გაბარიტები და ჩატვირთვა — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ჭურჭლის სარეცხი მანქანა
- მოდელი: DEXP DWMF2B-W
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A+++
- სარეცხის ხარისხის კლასი: A
- გაშრობის კლასი: A
- დისპლეი: კი
- ეკო-პროგრამა: კი
- წყლის სისალის ავტომატური განსაზღვრა: არა
- ბარაბნის მასალა: პლასტმასი
- მუშაობს წყალმომარაგების გარეშე: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- გაუწონვისგან დაცვის მეთოდი: ნაწილობრივი (კორპუსის დაცვა)
- შიდა განათება: კი
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- BIO-პროგრამა (ბიო-დანამატების გამოყენება): არა
- სხვა პროგრამები და რეჟიმები: გაძლიერებული გაშრობის რეჟიმი
- შესხურების მკლავი ზედა კალათის ზემოთ: არა
- ექსპრეს-პროგრამა: კი
- დამატებითი ფერი: არა
- ცხელ წყალზე შეერთება: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- იატაკზე გამათბობელი ინდიკატორი: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- გამოვლის რეჟიმი: არა
- სტანდარტული პროგრამა: კი
- ინტენსიური პროგრამა: კი
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- კარის ავტომატური გახსნა: კი
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- კალათების კონსტრუქციული თავისებურებები: დანა-ჩანგლის სამაგრი
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- გამარეცხის ინდიკატორი: კი
- გაშრობის ტიპი: კონდენსაციური
- ნახევარი ჩატვირთვის რეჟიმი: არა
- დამატებითი ფუნქციები: იონმცვლელი (წყლის დარბილება)
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- ბავშვისგან დაცვის ბლოკირება: კი
- პროგრამა: არა
- საფრთხილო პროგრამა (მსხვერვადი ჭურჭლისთვის): კი
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- წყლის სისუფთავის სენსორი: არა
- სიმაღლეზე რეგულირებადი კალათა: არა
- სამზარეულოს ქვეშ დამონტაჟება: კი
- დანა-ჩანგლის კალათა: ლანგარი (მეორე/მესამე კალათა)
- ინვერტორული ძრავი: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- მარილის ინდიკატორი: კი
- სარეცხი საშუალების ავტომატური დოზატორი: არა

- **დაცვა გაჟონვისგან:** კი
- **გადავადებული სტარტის ტაიმერი:** კი
- **პროდუქტების «3 in 1» გამოყენება:** არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება, წყალმომარაგებასთან, კანალიზაციასთან და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციის შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ მოხსენით სატრანსპორტო ბოლტები და სხვა სამაგრები ბარაბანზე, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით — მათი დატოვება მუშაობის დროს აზიანებს ტექნიკას და ქმნის ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ წყლის მიწოდებისა და გადინების შლანგები, რომლებიც შედის კომპლექტში ან რეკომენდებულია მწარმოებლის მიერ; ყოველ შეერთებამდე შეამოწმეთ მათი მთლიანობა და გამართულობა.
- როზეტი უნდა იყოს განუმტვირთველი და შეესაბამებოდეს ტექნიკის ელექტრულ პარამეტრებს, მითითებულს მწარმოებლის მიერ; ნუ გამოიყენებთ გამაგრძელებებსა და გადაყვანებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით, შლანგებით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ბავშვები ნუ დარჩებიან მეთვალყურეობის გარეშე მომუშავე ტექნიკის მახლობლად; ნუ დაუშვებთ ბავშვების თამაშს მართვის ელემენტებით, ბარაბანში ან ავზში ასვლას.
- ხანგრძლივი უქმობის, გამგზავრების ან გაუმართაობის აღმოფხვრამდე გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.
- არ გადააჭარბოთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მაქსიმალურ ჩატვირთვას.
- წმენდისა და ტექნიკური მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და შეაჩერეთ წყლის მიწოდება.

სპეციფიკური წესები:

- დანები და სხვა ბასრი ან წვეტიანი საგნები ჩატვირთეთ პირით ქვემოთ ან ჰორიზონტალურად — ეს ამცირებს ჩატვირთვისა და ამოღების დროს ტრავმის რისკს.
- გამოიყენეთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალება, მარილი და გამარეცხი; ნუ გამოიყენებთ ხელით ჭურჭლის სარეცხ საშუალებას.
- ნუ გახსნით კარს პროგრამის მუშაობის დროს — ცხელი წყლისა და ორთქლის დამწვრობის რისკი.
- ციკლის დასრულების შემდეგ დაელოდეთ მცირე ხანს ჭურჭლის ამოღებამდე — ლითონისა და მინის ჭურჭელი შესაძლოა დარჩეს ძალიან ცხელი.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე და შეერთებამდე შეინახეთ მშრალ, გათბობად ოთახში, დაცული უარყოფითი ტემპერატურისგან — ტექნიკის სისტემაში დარჩენილმა წყლის ნარჩენებმა შესაძლოა გამოიწვიოს მისი დაზიანება გაყინვისას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.