

პროდუქტის კოდი (SKU): 5097903

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უთო DEXP NS1000SW ლურჯი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

უთო DEXP NS1000SW ლურჯი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: უთო
- მოდელი: DEXP NS1000SW
- ძირითადი ფერი: ლურჯი
- დამატებითი ფერი: თეთრი
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50 ჰც
- დისპლეი: გათბობის ინდიკაცია
- ლილების ღარი: კი
- სამგზავრო უთო: კი
- ქვის ნადებისგან დაცვა: არა
- ავტომატური გამორთვა: არა
- ორთქლის გამოსავლის რეგულირება: არა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: ლურჯი
- კომპლექტაცია: სასწორიანი ჭიქა
- უთოს ბაზაზე დაფიქსირება: არა
- ძირის მასალა: ტეფლონი
- მშრალი დაუთოება: კი
- წვეთის სანინალმდეგო სისტემა: არა
- საზომი ჭიქა: კი
- მუშაობს სადენის გარეშე: არა
- წყლის შესხურება: არა
- მართვა მობილური მონწყობილობით: არა
- საფრთხილო ქსოვილის დანართი: არა
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- სადენის ბურთულოვანი სახსარი: არა
- ავტომატური დეკალციფიკაცია: არა
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ვერტიკალური გასწორება: კი
- სახელურის ტიპი: ღია
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ორთქლის დარტყმა: კი
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- ტემპერატურის რეგულირება: ხელით
- დამატებითი აქსესუარები კომპლექტში: დოკუმენტაცია
- ძილის რეჟიმის ტაიმერი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- აგზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.

- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვრიტოს სინთეზური და ნატიფი ქსოვილები.
- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის აეზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.