

პროდუქტის კოდი (SKU): 5099101

კატეგორია: ჯოისტიკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გეიმპედი უსადენო/სადენიანი ARDOR GAMING Wrath მრავალფეროვანი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გეიმპედი უსადენო/სადენიანი ARDOR GAMING Wrath მრავალფეროვანი

ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშების გასაშვებად და სამართავად (კონკრეტულად — ჯოისტიკი), ელექტროქსელის, აკუმულატორის ან შესაცვლელი კვების ელემენტების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ XInput-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ტრიგერები: დიახ
- ◆ მიერთების ტიპი: USB Type-C, უსადენო/სადენიანი
- ◆ ბამპერები: დიახ
- ◆ ტურბო რეჟიმი: დიახ
- ◆ ძირითადი ფერი: მრავალფეროვანი
- ◆ LED გაშუქება: დიახ
- ◆ ტელეფონის სამაგრი: არ არის
- ◆ უსადენო ინტერფეისი: Bluetooth
- ◆ კვების ტიპი: კვება პორტიდან (bus-powered), ბატარეა
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: მრავალფეროვანი
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: სტიკერი, დოკუმენტაცია, USB Type-A – USB Type-C კაბელი
- ◆ სტიკების განლაგება: სიმეტრიული
- ◆ დამატებითი ფერი: შავი
- ◆ გაშუქება: დიახ
- ◆ კონტროლერის პორტები: USB Type-C
- ◆ ჯოისტიკის (thumbstick) ტიპი: ანალოგური
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ბატარეა
- ◆ კაბელის კონექტორი: USB Type-A
- ◆ D-Pad-ის ტიპი: 4-მიმართულებიანი
- ◆ თრექფედი: დიახ
- ◆ ჰაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი პლატფორმები: iOS, Android, PC, PlayStation 4, PlayStation 3

- ◆ ჩაშენებული სენსორები: გიროსკოპი
- ◆ ვიბრაციული უკუკავშირი: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 2.1
- ◆ კვება: ბატარეით კვება, USB-დან
- ◆ მხარდაჭერილი ოპერაციული სისტემები: Android 10.0 და ზემოთ, iOS 13.4 და ზემოთ
- ◆ ადაპტური ტრიგერები: არ არის
- ◆ ტიპი: კონტროლერი
- ◆ DInput-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული დინამიკი: დიახ
- ◆ მოდელი: ARDOR GAMING Wrath
- ◆ XYBA ლილაკების განლაგება: PS-like
- ◆ D-Pad (მიმართულებების ლილაკი): დიახ
- ◆ ლილაკების მორგებადი მინიჭება: დიახ
- ◆ დამატებითი პედლები: დიახ
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ თავსებადად მითითებულ კვების წყაროსა და ადაპტერზე; ნუ გადატვირთავთ რობოტს და ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კაბელს.
- ◆ უზრუნველყავით სათამაშო კონსოლის თავისუფალი ვენტილაცია — ნუ დახურავთ მას, ნუ დააყენებთ რბილ ზედაპირებზე, რომლებიც სავენტილაციო ხვრელებს ბლოკავს, და ნუ განათავსებთ კედელთან მჭიდროდ მწარმოებლის მითითებული ღრეჩოს გარეშე.
- ◆ ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და მის კაბელებს სითხის წყაროებთან ახლოს; ნუ დაუშვებთ სითხის მოხვედრას მოწყობილობაზე.
- ◆ გაატარეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს ოთახში გადაადგილებისას წაბორძიკებისა და დაცემის რისკი.
- ◆ ხანგრძლივი თამაშისას გააკეთეთ რეგულარული შესვენებები — რეკომენდებულია შესვენება ყოველ 30–60 წუთში თვალების, პოზისა და საერთო თვითშეგრძნების მოსასვენებლად.
- ◆ ფოტოსენსიტიურობის გაფრთხილება: ცალკეულ მომხმარებლებში ეკრანზე/გამოსახულებაში ნათელმა ციმციმებმა ან განსაზღვრულმა ვიზუალურმა ნიმუშებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა, თუნდაც წინა შეტევების ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში. თავბრუსხვევის, მხედველობის დარღვევის, თვალის ან სახის კუნთების კრუნჩხვის, ორიენტაციის დაკარგვის, უნებლიე მოძრაობების ან კრუნჩხვების გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. დიაგნოსტირებული ფოტოსენსიტიური ეპილეფსიის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა გაიარონ ექიმის კონსულტაცია.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, მოსახსნელი წვრილი დეტალების (ბატარეის განყოფილება, აქსესუარები) არსებობის გათვალისწინებით.

ჭოისტიკები და სათამაშო კონტროლერები:

- ◆ კონტროლერის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; შესაცვლელი ბატარეების მქონე კონტროლერებისთვის დაიცავით ჩადგმის პოლარობა და ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ბატარეებს.
- ◆ ნუ მიმართავთ ჭარბ ძალას კონტროლერის სტიკებზე, ლილაკებსა და ტრიგერებზე — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დაზიანება.
- ◆ ნუ დაუშვებთ სითხისა და საკვების ნამცეცხვების მოხვედრას კონტროლერზე; გათიშეთ დატენვისგან გადახურების ნიშნების გამოჩენისას.

შენახვის პირობები:

შენახვით მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. შესაცვლელ ბატარეებზე მომუშავე კონტროლერების ხანგრძლივი შენახვისას ამოიღეთ ბატარეები მათი გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.