

პროდუქტის კოდი (SKU): 5320013

კატეგორია: მიქსერი ხელის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: მიქსერი Braun HM1010WH თეთრი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

მიქსერი Braun HM1010WH თეთრი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაკი ან საცხობი საშუაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: მიქსერი
- მოდელი: Braun HM1010WH
- ძირითადი ფერი: თეთრი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- საცეში დანართები: კი
- ტურბო რეჟიმი: კი
- კომპლექტაცია: სახვევის დანართი — 2 ცალი
- მწარმოებლის კოდი: [0X22211022]
- საარევი ჯამი: არა
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- მოხსნის ლილაკი: კი
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ცომის სახვევები: კი
- ჯამის მასალა: ჯამის გარეშე
- პლანეტარული არევის მექანიზმი: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი წმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშია.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვავ და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეუყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ვენტილაციის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- მიქსერი ჩართეთ მხოლოდ საცხობების/დანართების პროდუქტში ჩაძირვის შემდეგ; ნუ შეეხებით მზრუნავ დანართებს ხელით, ლენჩით ან სხვა საგნით მუშაობის დროს.
- პლანეტარულ მიქსერში გამოიყენეთ დამცავი სახურავი ან ჯამის დაცვა, თუ ისინი გათვალისწინებულია კონსტრუქციით; ნუ დახრით მიქსერის თავს მომუშავე ნამყვანით.
- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ პროდუქტის მაქსიმალურ მოცულობასა და სიბლანტეს — ნამყვანის გადატვირთვა იწვევს დაზიანებას და გადახურებას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთონელებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.