

პროდუქტის კოდი (SKU): 5333055

კატეგორია: ტოსტერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ტოსტერი Braun HT1010BK შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ტოსტერი Braun HT1010BK შავი

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა: 1.4 კგ; სიგანე: 24.5 სმ; სიმაღლე: 19.5 სმ; სიღრმე: 15 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ტოსტერი
- მოდელი: Braun HT1010BK
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: ვერცხლისფერი
- სიმძლავრე: 900 ვტ
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: არა
- დანვის ავტომატური ცენტრირება: კი
- მართვის ტიპი: მექანიკური მართვა
- დაცვა: ავტომატური გამორთვა
- კომპლექტაცია: პურის გასათბობი ცხაური
- სადენის შესანახი განყოფილება: კი
- თბოიზოლირებული კორპუსი: კი
- მომზადების გაუქმების ლილაკი: კი
- ცალმხრივი დანვა: არა
- გათობა: კი
- ნამცევების უჯრა: მოსასხნელი
- მწარმოებლის კოდი: [0X23010026]
- გაღება: კი
- ტოსტის ავტომატური ამოგდება: კი
- რეზინის ფეხები: კი
- შენვის ხარისხის რეგულირება: კი
- მოხმარება ძილის რეჟიმში: 0 ვტ
- სიმძლავრე გამორთულ მდგომარეობაში: 0 ვტ
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- დამატებითი აწევა პურის მცირე ნაჭრებისთვის: კი
- პურის გასათბობი ცხაური: ჩაშენებული
- მოსასხნელი ტრაფარეტი ხატვისთვის: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქაღალდისა და სხვა აალებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ნუ შეეხებით გახურებულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურებელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ სცდით გაჩხერილი პურის ამოღებას ლითონის საგნებით — გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან და დაუცადეთ გაცივებას.
- ნუ გააცხელებთ ფოლგაში შესვულ ან ლითონის ელემენტების შემცველ პროდუქტებს.
- რეგულარულად გაწმინდეთ ნამცევების უჯრა — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU

დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.