

პროდუქტის კოდი (SKU): 5348008

კატეგორია: უთო | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: უთო Braun TexStyle 1 SI1070PU შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

უთო **Braun TexStyle 1 SI1070PU** შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** უთო
- **მოდელი:** Braun TexStyle 1 SI1070PU
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** ვარდისფერი
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** ჩართვის ინდიკაცია
- **ძირის სახელწოდება:** SuperCeramic
- **ლილების ღარი:** კი
- **სამგზავრო უთო:** არა
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** არა
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **ორთქლის გამოსავლის რეგულირება:** კი
- **ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** შავი/ვარდისფერი
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** არა
- **ძირის მასალა:** კერამიკა
- **მშრალი დაუთოება:** კი
- **წვეთის სანინალმდეგო სისტემა:** კი
- **საზომი ჭიქა:** არა
- **მუშაობს სადენის გარეშე:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [127407004]
- **წყლის შესხურება:** კი
- **მართვა მობილური მონწყობილობით:** არა
- **საფრთხილო ქსოვილის დანართი:** არა
- **მწარმოებლის ეკოსისტემა:** არა
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** კი
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** კი
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **სახელურის ტიპი:** დახურული
- **თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები:** არა
- **ორთქლის დარტყმა:** კი
- **ფირმული მართვის აპლიკაცია:** არა
- **მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი:** არა
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ხელით
- **დამატებითი აქსესუარები კომპლექტში:** დოკუმენტაცია
- **ძილის რეჟიმის ტაიმერი:** ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში: 30 წამი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- აეზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალეზად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- დაუთოებას შორის დროში უთო დადგით ქუსლზე ან საყრდენზე; ნუ დატოვებთ ჩართულ უთოს ქსოვილზე ან საუთოებელ დაფაზე დადებულს.
- ტემპერატურის რეჟიმი აირჩიეთ ნაწარმის ეტიკეტის მიხედვით; გადაჭარბებულ ტემპერატურაზე ძირს შეუძლია დააზიანოს ან გაახვიტოს სინთეზური და ნატიფი ქსოვილები.
- წყლის დამატებამდე და დაუთოების დასრულების შემდეგ გამორთეთ უთო და დადგით ქუსლზე სრულ გაცივებამდე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.