

პროდუქტის კოდი (SKU): 5370667

კატეგორია: ელექტრო გაზქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ქურა DARINA 5404 S

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ქურა DARINA 5404 S

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ღუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწმენი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ელექტრო გაზქურა
- მოდელი: DARINA 5404 S
- ძირითადი ფერი: ნაცრისფერი
- დამატებითი ფერი: შავი
- კვების ძაბვა: 220/240 ვ
- ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- დისპლეი: არა
- ღუმლის კარის ბლოკირება: არა
- მოსახსნელი შიდა მინის კარი: არა
- ღუმლის სამუშაო რეჟიმები: ქვედა გათბობა
- დენის დარტყმისგან დაცვის კლასი: I
- გორელკის მასალა: თუფი
- საათი: არა
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველით
- კორპუსის მასალა/საფარი: მინაქარი
- ნარჩენი სითბოს ინდიკატორები: არა
- ოვალური გამახურებელი ზონის მქონე გორელკა: არა
- მართვის ტიპი: მბრუნავი ლილაკი
- კორპუსის ჰაერით გაცივება: არა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: ანთრაციტისფერი
- კომპლექტაცია: ტაცი
- ჩაძირული მბრუნავი გადამრთველები: არა
- ღუმლის წმენდის ტიპი: ჰიდროლიზური
- უჯრა ჭურჭლისთვის: არა
- ტელესკოპური მიმმართველები: არა
- მოსახსნელი მიმმართველები ფირფიტებისთვის: არა
- მწარმოებლის კოდი: [5404S]
- ხმოვანი სიგნალის გამორთვა: არა
- ტაიმერის ტიპი: არა
- დაცვითი გამორთვა: არა
- შამფურის ლერო: არა
- დამატებითი ფუნქციები: რეგულირებადი ფეხები
- ტემპერატურის ზონდი: არა
- კონვექცია: არა
- ორთქლზე მომზადება: არა
- ინდუქციური გამახურებელი ზონები: არა
- გაღებების პროგრამა: არა
- ტაიმერი: არა
- კარის ჩამკეტი მექანიზმი: არა
- მართვის პანელის ბლოკირება: არა
- ზედაპირის დამუშავება: მინაქრით დაფარული ფოლადი
- გრილი: არა
- სიმძლავრე თითო გამახურებელ ზონაზე: 1 კვტ (წინა მარჯვენა)
- ღუმლის განათება: არა
- სახურავი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.

- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩაშრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.
- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გაზქურა მდგრადად დააყენეთ; მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრის არსებობისას გამოიყენეთ იგი.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების დგომას, ჯდომას ან დაყრდნობას ღია ლუმლის კარზე — ტექნიკის გადაბრუნების რისკი.
- ჭურჭელი ქურაზე დადგით სახელურებით შიგნით, რათა გამოირიცხოთ ცხელი ჭურჭლის შემთხვევითი შეხება და გადაბრუნება.

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.