

პროდუქტის კოდი (SKU): 5407499

კატეგორია: ინდუქციური ქურა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ინდუქციური ქურა DEXP EH-I3MS/B

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ინდუქციური ქურა DEXP EH-I3MS/B

დიდი ჩასაშენებელი ან ცალკე მდგომი სამზარეულოს ტექნიკა გამახურებელი ელემენტებით ან ჰაერის გამოწოვის ფუნქციით (ელექტრო ჩასაშენებელი ლუმელი, ინდუქციური/ ელექტრო ქურა, ელექტრო/კომბინირებული გაზქურა, სამზარეულოს გაწნოვი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საჭონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ინდუქციური ქურა
- მოდელი: DEXP EH-I3MS/B
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220–240 V
- პანელის ძირითადი მასალა: მინა-კერამიკა
- ჩარჩო: არა
- გაფართოებადი გამახურებელი ზონების რაოდენობა: არა
- მართვის პანელის მდებარეობა: წინა
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი
- გორელკის მასალა: მინა-კერამიკა
- გათბობის რეგულირება: თანდათანობითი
- კვების კაბელი/ჩამტვირთველი კომპლექტში: კაბელი ჩამტვირთველის გარეშე
- მართვის ტიპი: სენსორული მართვა
- ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემა: არა
- მართვის ბლოკირების ფუნქცია: კი
- გორელკის დაცვითი გამორთვა: კი
- დამონტაჟება: დამოუკიდებელი
- მომზადების პაუზა: არა
- ჩაშენებული გაწნოვი: არა
- ნარჩენი სითბოს ინდიკატორი: კი
- გორელკის ზომები: 160 მმ
- ავტომატური ადუღება: არა
- დაქანებული კიდე: არა
- ოვალური/მართკუთხა გამახურებელი ზონა: არა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- ქურის ტაიმერი: დამოუკიდებელი (მხოლოდ შეტყობინება)
- მწარმოებლის ეკოსისტემა: არა
- სიმძლავრის რეგულირების ტიპი (ინდუქცია): იმპულსური/უწყვეტი
- გაწნოვის გამოტანის ფილტრი კომპლექტში: არა
- გაწნოვის საშუაო რეჟიმები: გამოწოვა არ არის გათვალისწინებული
- თავსებადი ჭკვიანი სახლის ეკოსისტემები: არა
- ონლაინ მართვა: არა
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- მონაცემთა გადაცემის პროტოკოლი: არა
- დამატებითი ინფორმაცია: ტაიმერი 99 წუთამდე
- სიმძლავრე თითო გამახურებელ ზონაზე: 1.2/გაძლიერებული რეჟიმი 1.5 კვტ (უკანა მარცხენა)
- ქურჭლის ავტომატური ამოცნობა: კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დამონტაჟება და ელექტროქსელთან შეერთება ჩაატარებინეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს, მკაცრად მწარმოებლის ინსტრუქციისა და ჩასაშენებელი ხერელის/ნიშის მოთხოვნების შესაბამისად.
- პირველი ჩართვის წინ დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის პარამეტრები (ძაბვა, დენის ძალა, განუმტვირთველობა) შეესაბამება მწარმოებლის მოთხოვნებს.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსის ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვები იმყოფებოდნენ უსაფრთხო მანძილზე მომუშავე ან ახლახან გამორთული ტექნიკისგან — ზედაპირები გამორთვის შემდეგაც ინარჩუნებენ მაღალ ტემპერატურას.
- ნუ შეეხებით გამახურებელ ელემენტებს, კარის მინას, გორელკებსა და მიმდებარე ზედაპირებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მაშინვე მისი გამორთვის შემდეგ — დამწვრობის რისკი.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას ოთახის გასათბობად ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ.

- რეგულარულად განმინდეთ ტექნიკა ცხიმისა და საკვების ნარჩენებისგან — მათი დაგროვება ზრდის ხანძრის რისკს.
- წმენდისა და მომსახურების წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან და დაელოდეთ გაცივებას.

სპეციფიკური წესები:

- გამოიყენეთ მხოლოდ ფერომაგნიტური ფსკერის მქონე ჭურჭელი, რომელიც შესაფერისია ინდუქციური გახურებისთვის.
- გულის სტიმულატორის ან სხვა ჩანერგილი ელექტრონული სამედიცინო მოწყობილობის მქონე პირებმა გამოყენების წინ უნდა გაიარონ კონსულტაცია ექიმთან — ტექნიკა ქმნის ელექტრომაგნიტურ ველს.
- ჩართულ ზედაპირზე ნუ დატოვებთ ლითონის საგნებს (დანები, ჭურჭელი, სახურავები) — მათი გახურება შესაძლებელია.
- გაითვალისწინეთ, რომ გამახურებელი ზონა ხურდება ჭურჭლისგან და გამორთვის შემდეგაც რჩება ცხელი (ნარჩენი სითბოს ინდიკატორი).

შენახვის პირობები:

დამონტაჟებამდე შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, ორიგინალურ შეფუთვაში.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.