

პროდუქტის კოდი (SKU): 5409548

კატეგორია: ჯოისტიკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გეიმპედი უსადენო Microsoft Xbox Wireless Controller ვარდისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გეიმპედი უსადენო Microsoft Xbox Wireless Controller ვარდისფერი

ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშების გასაშვებად და სამართავად (კონკრეტულად — ჯოისტიკი), ელექტროქსელის, აკუმულატორის ან შესაცვლელი კვების ელემენტების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- XInput-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ტრიგერები: დიახ
- ბამპერები: დიახ
- ტურბო რეჟიმი: არ არის
- ძირითადი ფერი: ვარდისფერი
- LED გაშუქება: არ არის
- ტელეფონის სამაგრი: არ არის
- უსადენო ინტერფეისი: Bluetooth
- კვების ტიპი: ბატარეები
- ფერი მწარმოებლის მიხედვით: ღრმა ვარდისფერი
- ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- სტიკების განლაგება: ასიმეტრიული
- დამატებითი ფერი: შავი, თეთრი
- გაშუქება: არ არის
- კონტროლერის პორტები: USB Type-C, საკუთარი (ფირმის) სტანდარტის კონექტორი, 3.5 მმ ჯეკი
- ჯოისტიკის (thumbstick) ტიპი: ანალოგური
- კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AA ბატარეა
- კაბელის კონექტორი: არ არის
- D-Pad-ის ტიპი: 8-მიმართულებიანი
- თრექფედი: არ არის
- ჰაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია): არ არის
- მხარდაჭერილი პლატფორმები: iOS, Android, PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One
- ჩაშენებული სენსორები: არ არის

- ◆ ვიბრაციული უკუკავშირი: დიახ
- ◆ კვება: ბატარეით კვება
- ◆ მხარდაჭერილი ოპერაციული სისტემები: iOS 14.5 და ზემოთ, Windows 10, Windows 11, Android 5.1.1 და ზემოთ
- ◆ ადაპტური ტრიგერები: არ არის
- ◆ ტიპი: კონტროლერი
- ◆ DInput-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული დინამიკი: არ არის
- ◆ მოდელი: Microsoft Xbox Wireless Controller
- ◆ მიერთების ტიპი: უსადენო
- ◆ XYBA ლილაკების განლაგება: Xbox-like
- ◆ D-Pad (მიმართულებების ლილაკი): დიახ
- ◆ ლილაკების მორგებადი მინიჭება: არ არის
- ◆ დამატებითი პედლები: არ არის
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ თავსებადად მითითებულ კვების წყაროსა და ადაპტერზე; ნუ გადატვირთავთ როზეტს და ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კაბელს.
- ◆ უზრუნველყავით სათამაშო კონსოლის თავისუფალი ვენტილაცია — ნუ დახურავთ მას, ნუ დააყენებთ რბილ ზედაპირებზე, რომლებიც სავენტილაციო ხვრელებს ბლოკავს, და ნუ განათავსებთ კედელთან მჭიდროდ მწარმოებლის მითითებული ღრეჩოს გარეშე.
- ◆ ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და მის კაბელებს სითხის წყაროებთან ახლოს; ნუ დაუშვებთ სითხის მოხვედრას მოწყობილობაზე.
- ◆ გაათარეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოთ ოთახში გადაადგილებისას წაბორძიკებისა და დაცემის რისკი.
- ◆ ხანგრძლივი თამაშისას გააკეთეთ რეგულარული შესვენებები — რეკომენდებულია შესვენება ყოველ 30–60 წუთში თვალების, პოზისა და საერთო თვითშეგრძნების მოსასვენებლად.
- ◆ ფოტოსენსიტიურობის გაფრთხილება: ცალკეულ მომხმარებლებში ეკრანზე/გამოსახულებაში ნათელმა ციმციმებმა ან განსაზღვრულმა ვიზუალურმა ნიმუშებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა, თუნდაც წინა შეტევების ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში. თავბრუსხვევის, მხედველობის დარღვევის, თავლის ან სახის კუნთების კრუნჩხვის, ორიენტაციის დაკარგვის, უნებლიე მოძრაობების ან კრუნჩხვების გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. დიაგნოსტირებული ფოტოსენსიტიური ეპილეფსიის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა გაიარონ ექიმის კონსულტაცია.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, მოსახსნელი წვრილი დეტალების (ბატარეის განყოფილება, აქსესუარები) არსებობის გათვალისწინებით.

ჯოსტიკები და სათამაშო კონტროლერები:

- ◆ კონტროლერის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; შესაცვლელი ბატარეების მქონე კონტროლერებისთვის დაიცავით ჩადგმის პოლარობა და ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ბატარეებს.
- ◆ ნუ მიმართავთ ჭარბ ძალას კონტროლერის სტიკებზე, ლილაკებსა და ტრიგერებზე — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დაზიანება.
- ◆ ნუ დაუშვებთ სითხისა და საკვების ნამცეცების მოხვედრას კონტროლერზე; გათიშეთ დატენვისგან გადახურების ნიშნების გამოჩენისას.

შენახვის პირობები:

შენახვით მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. შესაცვლელ ბატარეებზე მომუშავე კონტროლერების ხანგრძლივი შენახვისას ამოიღეთ ბატარეები მათი გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.