

პროდუქტის კოდი (SKU): 5413698

კატეგორია: ხელსაწყო სენსორის სისტემები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 14" ზურგანთა Finepower BT361943

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

14" ზურგანთა Finepower BT361943

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: ზურგანთა
- მოდელი: Finepower BT361943
- ძირითადი ფერი: შავი
- მაგარი ზედაპირი: არა
- ქურდობისგან დაცვა: არა
- შუქამრეკლი ელემენტები: არა
- საკეტის მასალა: პლასტმასი
- ნოუთბუქის განყოფილება: კი
- დამატებითი ფერები: ცისფერი
- დანიშნულება: ხელსაწყოებისთვის
- დამზადების მასალა: პოლიესტერი
- ლიპკაგებანი გამოყენებისთვის: არა
- სატარებელი სახეობა: კი
- დამატებითი განყოფილებები: წინა ჯიბე
- სპეციალიზებული განყოფილებები: ხელსაწყოებისა და აქსესუარებისთვის
- მასალა: პოლიესტერი
- ლია: არა
- მხრის ღვედი: არა
- დამატებითი თავისებურებები: პლასტმასის ძირი
- USB პორტი: არა
- დამჭერის ტიპი: ელვა (შესაკრავი)

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწვიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნაკრები შეიძლება შეიცავდეს ბასრ და წვრილ საგნებს — შეინახეთ დახურული სახით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ ყოველი ხელსაწყო მხოლოდ მისი პირდაპირი დანიშნულებით.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.