

პროდუქტის კოდი (SKU): 5421975

კატეგორია: ხორცსაკეპი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ელექტრო ხორცსაკეპი DEXP MM-1800 შავი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ელექტრო ხორცსაკეპი DEXP MM-1800 შავი

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ელექტრული ძრავით, რომელიც განკუთვნილია საკვები პროდუქტების დაქუცმაცების, არევის, დაჭრის, დაფქვის ან გამოწურვისთვის და აღჭურვილია მოსახსნელი ან უძრავი მჭრელი, საფქვაეი ან საცხობი სამუშაო ნაწილებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი:** ელექტრო ხორცსაკეპი
- მოდელი:** DEXP MM-1800
- ძირითადი ფერი:** შავი
- დამატებითი ფერი:** არა
- კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50 ჰც
- ბოსტნეულის საჭრელი დანართი:** არა
- დისპლეი:** არა
- ძხვის დანართი:** კი
- შნეკის მასალა:** მეტალი
- თვითმღესავი დანა:** არა
- დაცვა:** გადატვირთვისგან დაცვა
- არასრიალა ფუძე:** კი
- კომპლექტაცია:** შნეკი
- ნამცხვრის ფორმის დანართი:** არა
- სადენის შესანახი განყოფილება:** არა
- მართვის ტიპი:** მექანიკური (ლილაკებიანი) მართვა
- უკუსვლა:** კი
- დანართების შესანახი განყოფილება:** არა
- დამატებითი ფუნქციები:** სრულად მოსახსნელი ხორცის ჩატვირთვის კამერა
- მიმწოდებელი ჯოხი:** კი
- წვენსაწურის დანართი:** არა
- ლანგრის მასალა:** პლასტმასი
- კორპუსის მასალა:** პლასტმასი
- დანის მასალა:** მეტალი
- კიბეს დანართი:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- პირველი გამოყენების წინ და ყოველი ნმენდის შემდეგ შეამოწმეთ დანების, დანართებისა და ჯამის მაგრად დამაგრება — არადამაგრებულ სამუშაო ნაწილთან მუშაობა საშიშა.
- ნუ ჩართავთ ტექნიკას, სანამ დამცავი სახურავი, ჯამი ან დანართი დამონტაჟებული და ჩაკეტილი არ არის შტატული ბლოკირების მექანიზმით.
- ნუ შეეხებით მჭრელ, საფქვაე და საცხობ ნაწილებს ტექნიკის მუშაობის დროს და მათ სრულ გაჩერებამდე.
- გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან დანების და დანართების დამონტაჟებამდე, მოხსნამდე ან შეცვლამდე, ასევე წმენდისა და მუშაობაში შესვენებების წინ.
- ნუ შეჰყოფთ პროდუქტს ხელით, ჩანგლით ან უცხო საგნებით — გამოიყენეთ მხოლოდ შტატული მასველი ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებული ინსტრუმენტი.
- ნუ გადატვირთავთ ტექნიკას: დაიცავით მწარმოებლის მიერ მითითებული მაქსიმალური ჩატვირთვის მოცულობა და უწყვეტი მუშაობის დრო; გადახურების შემთხვევაში მიეცით ტექნიკას გაცივების საშუალება.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული სადენით, კორპუსით, დანებით ან დამცავი ელემენტებით.
- ნუ დატოვებთ მომუშავე ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე, ნუ დაუშვებთ მასთან ბავშვების მიახლოებას; შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, დანები და მჭრელი დანართები — ცალკე.
- თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, სამზარეულოს პირსახოცები და უცხო საგნები მოაშორეთ სამუშაო ზონას და ცენტრლაკის ხვრელებს.
- ნუ ჩაუშვებთ ელექტროძრავიან კორპუსს წყალში ან სხვა სითხეში; მოსახსნელი ნაწილები დაბანეთ ცალკე, მწარმოებლის მითითებების მიხედვით.

სპეციფიკური წესები:

- პროდუქტი შეჰყავით მხოლოდ შტატული მასველით; ნუ გამოიყენებთ თითებს ან უცხო საგნებს ხორცის შნეკთან და დანასთან მისატანად.
- შნეკის, დანის და ბადის აწყობა-დაშლის წინ გამორთეთ ტექნიკა ქსელიდან; კვანძი აწყვეთ მკაცრად მწარმოებლის მიერ მითითებული თანმომდევრობით.
- ნუ გადაამუშავებთ ძვლებს, გაყინულ პროდუქტებს და სხვა მასალებს, რომლებიც მწარმოებლის ინსტრუქციით არ არის გათვალისწინებული.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა და მოსახსნელი დანართები მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, დანები და მჭრელი დისკები — დამცავ ჩეხოლში ან შეფუთვაში, სხვა სამზარეულოს საკუთვნებლებისგან ცალკე, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.