

პროდუქტის კოდი (SKU): 5425204

კატეგორია: SSD მყარმდგომი მატარებელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: SSD M.2 დისკნამყვანი ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-2TCS]

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

SSD M.2 დისკნამყვანი ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-2TCS]

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტბოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეობარათი, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეომონტაჟის ბარათი/ტონერი, ოპერატული მესხიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის აძძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მონყობილობა, თერმობასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: SSD M.2 დისკი
- მოდელი: ADATA LEGEND 900
- M.2 ბუდის გასაღები: M
- ფორმ-ფაქტორი: 2280
- DRAM ქეში: არა
- მწარმოებლის კოდი: [SLEG-900-2TCS]
- ფიზიკური ინტერფეისი: PCIe 4.0 x4
- ლოგიკური ინტერფეისი: PCI-E
- NVMe: კი
- რადიატორი: კი
- PCI Express ვერსია: 4.0
- მესხიერების სტრუქტურა: 3D NAND

უსაფრთხო და შედეგაიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (ESD): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამიწებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ქარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოღინება-გამოღინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუხტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- მყარ დისკთან იმოქმედეთ ფრთხილად, დარტყმებისა და ჩამოვარდნის თავიდან აცილებით, განსაკუთრებით მისი მუშაობის დროს — მომუშავე მყარ დისკზე მექანიკურმა დარტყმამ შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება და მონაცემების დაკარგვა.
- გარე მატარებლის კომპიუტერიდან ფიზიკურ გათიშვამდე შეასრულეთ მონყობილობის უსაფრთხო ამოღება ოპერაციული სისტემის საშუალებებით, მონაცემების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- დააყენეთ მატარებელი კორპუსის გათვალისწინებულ სამონტაჟო ადგილას საიმედო ფიქსაციით, რომელიც ამცირებს ვიბრაციას მუშაობისას.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტვრის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.