

პროდუქტის კოდი (SKU): 5433969

კატეგორია: გრილი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გრილი Tefal Optigrill GC7P0810

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გრილი Tefal Optigrill GC7P0810

მაგიდის სამზარეულო ელექტრომონყობილობა გახურების ფუნქციით (ფრიტურნიცა, ელექტრო შაშლიკის აპარატი, ვაფლის აპარატი/სენდვიჩ-მწარმოებელი, გრილი, მულტივარკა, ტოსტერი, აეროგრილი, ელექტრო ქურა, მაგიდის ტიპის ელექტრო ლუმელი და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

სამუშაო ზედაპირის ზომა: 30 x 20 სმ.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: გრილი
- მოდელი: Tefal Optigrill GC7P0810
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: არა
- კვების ძაბვა: 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- დისპლეი: კი
- მოსახსნელი ფირფიტები: კი
- სამუშაო ზედაპირის დახრის რეგულირება: არა
- ავტომატური გამორთვა: კი
- უკუათვლის ტაიმერი: კი
- დანოლის ფუნქცია: არა
- ცხიმისა და წვენის ტაცი: კი
- მოშადების დროის რეგულირება: ხელით
- თბომდეგი სახელური: კი
- პანელის მასალა: მეტალი
- ფირფიტების დამოუკიდებელი ტემპერატურის რეგულირება: არა
- დაცვა: დაცვა გადახურებისგან
- კომპლექტაცია: ცხიმის ტაცი
- ტემპერატურის რეგულირება: ხელით
- სისქის ავტომატური ამოცნობა: კი
- ვერტიკალური შენახვა: არა
- მოსახსნელი სადენი: არა
- თბოიზოლირებული კორპუსი: კი
- არამინებადი საფარი: კი
- კომპოზიტური პანელის ზედაპირი: არა
- გამათბობელი ელემენტის მდებარეობა: ზედა და ქვედა
- მართვის ტიპი: მექანიკური (ღილაკებიანი) მართვა
- ხმოვანი ასისტენტი: არა
- დახურული მდგომარეობის ფიქსატორი: არა
- მართვა მობილური მონყობილობით: არა
- რეჟიმები: ხორცი
- რეზინის ფეხები: არა
- ინდიკატორები: ჩართვის ინდიკაცია
- ვაფლის ფირფიტა: არა
- ხმოვანი სიგნალი: კი
- სადენის შესანახი განყოფილება: არა
- ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში სარეცხი ნაწილები: ზეთის/ცხიმის შემკრები ტაცი
- პანელის წყვილების რაოდენობა: 1
- კვების ტიპი: ელექტროქსელიდან
- ფირმული მართვის აპლიკაცია: არა
- ხელით მართვის რეჟიმი: კი
- 180°-იანი გახსნა/ბარბექიუს პოზიცია: არა
- კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი
- გამათბობელი ელემენტი: დახურული

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- დააყენეთ მონყობილობა მდგრად, თბომდეგ ზედაპირზე, მაგიდის კიდისგან, ფარდებისგან, ქალაღდისა და სხვა ააღებადი მასალებისგან მოშორებით.
- დატოვეთ მონყობილობის გარშემო თავისუფალი სივრცე ვენტილაციისთვის, მწარმოებლის მითითებისამებრ.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მონყობილობას მეთვალყურეობის გარეშე.

- ნუ შეეცებით გახურობულ ზედაპირებს, კორპუსს გამახურობელი ელემენტის მიდამოში და თავსახურს მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე — გამოიყენეთ სახელურები, ლილაკები და მართვისთვის გათვალისწინებული ზონები.
- გამორთეთ მონყობილობა ქსელიდან წმენდის წინ და მაშინ, როცა არ გამოიყენება; დაუცადეთ სრულად გაცივებას გადატანამდე ან წმენდამდე.
- ნუ ჩაძირავთ კორპუსს, სადენს და ჩამრთველს წყალში ან სხვა სითხეში.
- ნუ გამოიყენებთ მონყობილობას დაზიანებული სადენით, ჩამრთველით ან კორპუსით.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიერ მონყობილობის გამოყენებას მოზრდილების ზედამხედველობის გარეშე; შეინახეთ სადენი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- გამოიყენეთ მონყობილობა მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული პირდაპირი დანიშნულებით.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ შეეცებით მბრუნავ შამფურებსა და ცხაურს მუშაობის დროს.
- ამოიღეთ პროდუქტი მხოლოდ თანდართული აქსესუარებით (მარწუხები, დამჭერები); ნუ გამოიყენებთ ლითონის საგნებს, რომლებიც ეხება დენგამტარ ნაწილებს.
- უზრუნველყავით კვამლისა და ორთქლის გამოყვანა (გამწოვი, ღია ფანჯარა).

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივებისა და ტენისგან დაცულ ადგილას, სუფთა და სრულად გაცივებულ მდგომარეობაში.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.