

პროდუქტის კოდი (SKU): 5438065

კატეგორია: ჯოისტიკი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: გეიმპედი უსადენო/სადენიანი Sony PlayStation DualSense color ლურჯი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

გეიმპედი უსადენო/სადენიანი Sony PlayStation DualSense color ლურჯი

ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ვიდეოთამაშების გასაშვებად და სამართავად (კონკრეტულად — ჯოისტიკი), ელექტროქსელის, აკუმულატორის ან შესაცვლელი კვების ელემენტების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ XInput-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტრიგერები: დიახ
- ◆ ბამპერები: დიახ
- ◆ ტურბო რეჟიმი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: ლურჯი
- ◆ LED გაშუქება: დიახ
- ◆ ტელეფონის სამაგრი: არ არის
- ◆ უსადენო ინტერფეისი: Bluetooth
- ◆ კვების ტიპი: ბატარეა
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: კობალტისფერი ლურჯი
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია
- ◆ სტიკების განლაგება: სიმეტრიული
- ◆ დამატებითი ფერი: შავი
- ◆ გაშუქება: დიახ
- ◆ კონტროლერის პორტები: USB Type-C, 3.5 მმ ჯეკი
- ◆ ჯოისტიკის (thumbstick) ტიპი: ანალოგური
- ◆ კაბელის კონექტორი: USB Type-C
- ◆ D-Pad-ის ტიპი: 4-მიმართულებიანი
- ◆ თრექფედი: დიახ
- ◆ პაპტიკური უკუკავშირი (ვიბრაცია): დიახ
- ◆ მხარდაჭერილი პლატფორმები: iOS, Android, PC, PlayStation 5
- ◆ ჩაშენებული სენსორები: აქსელერომეტრი, გيروسკოპი
- ◆ ვიბრაციული უკუკავშირი: დიახ

- ◆ კვება: ბატარეით კვება, USB-დან
- ◆ მხარდაჭერილი ოპერაციული სისტემები: iOS 14.5 და ზემოთ, Android 12.0 და ზემოთ
- ◆ ადაპტური ტრიგერები: დიახ
- ◆ ტიპი: კონტროლერი
- ◆ DInput-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ჩაშენებული დინამიკი: დიახ
- ◆ მოდელი: Sony PlayStation DualSense (ფერადი)
- ◆ მიერთების ტიპი: უსადენო/სადენიანი
- ◆ XYBA ლილაკების განლაგება: PS-like
- ◆ D-Pad (მიმართულებების ლილაკი): დიახ
- ◆ ლილაკების მორგებადი მინიჭება: არ არის
- ◆ დამატებითი პედლები: არ არის
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ თავსებადად მითითებულ კვების წყაროსა და ადაპტერზე; ნუ გადატვირთავთ როზეტს და ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კაბელს.
- ◆ უზრუნველყავით სათამაშო კონსოლის თავისუფალი ვენტილაცია — ნუ დახურავთ მას, ნუ დააყენებთ რბილ ზედაპირებზე, რომლებიც სავენტილაციო ხვრელებს ბლოკავს, და ნუ განათავსებთ კედელთან მჭიდროდ მწარმოებლის მითითებული ღრეჩოს გარეშე.
- ◆ ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და მის კაბელებს სითხის წყაროებთან ახლოს; ნუ დაუშვებთ სითხის მოხვედრას მოწყობილობაზე.
- ◆ გაატარეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს ოთახში გადაადგილებისას წაბორძიკებისა და დაცემის რისკი.
- ◆ ხანგრძლივი თამაშისას გააკეთეთ რეგულარული შესვენებები — რეკომენდებულია შესვენება ყოველ 30–60 წუთში თვალების, პოზისა და საერთო თვითშეგრძნების მოსასვენებლად.
- ◆ ფოტოსენსიტიურობის გაფრთხილება: ცალკეულ მომხმარებლებში ეკრანზე/გამოსახულებაში ნათელმა ციმციმებმა ან განსაზღვრულმა ვიზუალურმა ნიმუშებმა შესაძლოა გამოიწვიოს ეპილეფსიური შეტევა, თუნდაც წინა შეტევების ანამნეზის არარსებობის შემთხვევაში. თავბრუსხვევის, მხედველობის დარღვევის, თვალის ან სახის კუნთების კრუნჩხვის, ორიენტაციის დაკარგვის, უნებლიე მოძრაობების ან კრუნჩხვების გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ექიმს. დიაგნოსტირებული ფოტოსენსიტიური ეპილეფსიის მქონე პირებმა მოწყობილობის გამოყენებამდე უნდა გაიარონ ექიმის კონსულტაცია.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას, მოსახსნელი წვრილი დეტალების (ბატარეის განყოფილება, აქსესუარები) არსებობის გათვალისწინებით.

ჯოისტიკები და სათამაშო კონტროლერები:

- ◆ კონტროლერის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; შესაცვლელი ბატარეების მქონე კონტროლერებისთვის დაიცავით ჩადგმის პოლარობა და ნუ გამოიყენებთ ერთდროულად სხვადასხვა ტიპის ბატარეებს.
- ◆ ნუ მიმართავთ ჭარბ ძალას კონტროლერის სტიკებზე, ლილაკებსა და ტრიგერებზე — ამან შესაძლოა გამოიწვიოს მათი დაზიანება.
- ◆ ნუ დაუშვებთ სითხისა და საკვების ნამცეცხვის მოხვედრას კონტროლერზე; გათიშეთ დატენვისგან გადახურების ნიშნების გამოჩენისას.

შენახვის პირობები:

შენახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. შესაცვლელ ბატარეებზე მომუშავე კონტროლერების ხანგრძლივი შენახვისას ამოიღეთ ბატარეები მათი გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.