

პროდუქტის კოდი (SKU): 5449161

კატეგორია: დედაპლატა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: დედაპლატა ASRock B760M-HDV/M.2, LGA 1700, Micro-ATX

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

დედაპლატა ASRock B760M-HDV/M.2, LGA 1700, Micro-ATX

კომპიუტერული ტექნიკა ან პერსონალური კომპიუტერის კომპლექტაციის ნაწილი (მონობლოკი, ნეტტოპი, სისტემური ბლოკის კორპუსი, კვების ბლოკი, დედაპლატა, ვიდეოკარტით, ხმის ბარათი, კონტროლერი, ვიდეოკონტაქტის ბარათი/ტრენერი, ოპერატიული მეხსიერება, მონაცემთა მატარებელი, დისკის ამძრავი/წამკითხველი, გამაცივებელი ვენტილატორი, პროცესორის გამაცივებელი მონყობილობა, თერმოპასტა/თერმოინტერფეისი, მოდინგის ელემენტები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** დედაპლატა
- **მოდელი:** ASRock B760M-HDV/M.2
- **ფერი:** თეთრი
- **ლილაკები დედაპლატაზე:** არა
- **გასანათებელი პლატის ელემენტები:** არა
- **პროცესორებისთვის:** Intel
- **ინტეგრირებული GPU:** არა
- **პროგრამა RGB** განათების სინქრონიზაციისთვის: ASRock Polychrome SYNC
- **ვიდეო გამომავალები:** 1 x VGA (D-Sub)
- **4-პინიანი LED** კონექტორი: 1
- **ინტეგრირებული პროცესორი:** არა
- **M.2** დისკის ლოგიკური ინტერფეისი: PCI-E
- **PS/2** პორტები: combined
- **NVMe** მხარდაჭერა: კი
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორები:** 1 x 4 pin (cooler)
- **mSATA** კონექტორი: არა
- **სხვა გაფართოების სლოტები:** არა
- **SLI/CrossFire** მხარდაჭერა: არა
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ტიპი:** DDR5
- **კომპლექტაცია:** mounting hardware for M.2 connector
- **პასიური გაცივება:** VRM area
- **Intel** ჩიპსეტი: Intel B760
- **სხვა დისკის კონექტორები:** არა
- **პროცესორის კვების კონექტორი:** 8-pin
- **მთავარი კვების კონექტორი:** 24 pin
- **M.2 (M)** კონექტორები, ჩიპსეტის **PCIe** ხაზები: 1 x 2260/2280 (PCIe 4.0 x4)
- **უკანა პანელის USB** პორტების ტიპები: USB 3.2 Gen 1 Type-A
- **ფორმ-ფაქტორი:** Micro-ATX
- **მხარდაჭერილი პროცესორის სერიები:** Intel Core 14 Gen
- **M.2 (M)** კონექტორები, პროცესორის **PCIe** ხაზები: არა
- **უსადენო ადაპტერი:** არა
- **ქსელური ადაპტერი:** Realtek RTL8125BG
- **NVMe RAID** რეჟიმი: არა
- **ხმა:** Realtek HD Audio
- **სოკეტი:** LGA 1700
- **პროცესორის გამაცივებლის კვების კონექტორი:** 4-pin x2
- **თავსებადი Intel** პროცესორის ბირთვები: Raptor Lake
- **RS-232 (COM)** კონექტორი: არა
- **შიდა USB Type-C** კონექტორები: არა
- **კვების ფაზების რაოდენობა:** 7+1+1
- **LPT** პორტი: არა
- **PCIe x16** სლოტები: 1 x PCIe 4.0 (supported mode: x16)
- **დამატებითი თავისებურებები:** Intel XMP მხარდაჭერა
- **უკანა I/O** კონექტორები: არა
- **Bluetooth** ვერსია: არა
- **მხარდაჭერილი მეხსიერების ფორმ-ფაქტორი:** DIMM
- **ჩიპსეტი:** Intel B760
- **3-პინიანი LED** კონექტორი: 3
- **თავსებადი პროცესორის ბირთვები:** Intel Alder Lake

- პროცესორის კვების კონექტორი: 1 x 8 pin
- GPU-ების რაოდენობა **SLI/Crossfire**-ში: არა
- **ECC** მეხსიერების მხარდაჭერა: არა
- პროცესორის ბირთვის თავსებადობა (უახლესი **BIOS**): Intel Alder Lake
- სათამაშო კომპიუტერისთვის: არა
- შიდა **USB Type-A** კონექტორები: 1 x USB 3.2 Gen 1 (19 pin)
- **SATA RAID** რეჟიმი: 5
- **PCI Express SSD** ვერსია: 4.0
- აქტიური გაცივება: არა
- **PCI Express** ვერსია: 4.0
- აუდიო ადაპტერის ჩიპსეტი: Realtek ALC897
- **USB Type-A** პორტები: 3 x USB 3.2 Gen 1
- **SMA** კონექტორები (**Wi-Fi** ანტენისთვის): არა
- ხმის სქემა: 7.1
- მხარდაჭერილი მეხსიერების სიხშირეები: DDR5-4400
- **M.2 Key E** კონექტორი უსადენო მოდულებისთვის: კი
- **Wi-Fi** სტანდარტი: არა
- ციფრული აუდიო პორტები (**S/PDIF**): არა
- **USB Type-C** პორტები: 1 x USB 3.2 Gen 1

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- კორპუსის გახსნამდე, კომპლექტაციის დაყენებამდე ან შეცვლამდე სისტემური ბლოკი მთლიანად გათიშეთ ელექტროქსელიდან — ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და არ დაკმაყოფილდეთ მხოლოდ კვების ღილაკით გამორთვით.
- დაიცავით სტატიკური ელექტროენერგიისგან დაცვის ზომები (**ESD**): პლატებთან და მატარებლებთან მუშაობის წინ მოხსენით სტატიკური მუხტი დამინებულ მეტალის ზედაპირზე შეხებით, ან გამოიყენეთ ანტისტატიკური სამაჯური; პლატები დაიჭირეთ კიდეებზე, კონტაქტების, მიკროსქემებისა და კონექტორების შეხების გარეშე.
- შეინახეთ კომპლექტაცია ანტისტატიკურ შეფუთვაში დაყენებამდე.
- დააყენეთ კომპლექტაცია ზუსტად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ჭარბი ძალის გამოყენების გარეშე, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია კორპუსის შიგნით და სისტემური ბლოკის გარშემო — ნუ დახურავთ სავენტილაციო ხვრელებს, დაიცავით ვენტილატორებით ჰაერის შემოდინება-გამოდინების ბალანსი.
- გამოიყენეთ კვების ბლოკი დაყენებული კომპლექტაციის ჯამური დატვირთვისთვის საკმარისი ნომინალური სიმძლავრით, მწარმოებლის მითითებული მარაგით; ნუ გამოიყენებთ სისტემას საჭიროზე ნაკლები სიმძლავრის კვების ბლოკით.
- ნუ დაშლით და დამოუკიდებლად ნუ გახსნით კვების ბლოკს — შიგნით ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც შესაძლოა შენარჩუნებული იყოს დამუშტული კონდენსატორები.
- ფრთხილად გაატარეთ კაბელები კორპუსის შიგნით, ვენტილატორების ფრთებთან და მოძრავ ნაწილებთან მათი კონტაქტის გამორიცხვით.

სპეციფიკური წესები:

- დააყენეთ პლატა/მოდული მკაცრად კონექტორის (სლოტის) მიმმართველებისა და გასაღებების მიხედვით, ფიქსატორების დამახასიათებელ ჩაკაკუნებამდე, სადაც ეს გათვალისწინებულია; გასაღებების შეუსაბამობისას ძალა ნუ გამოიყენებთ.
- პლატა დაიჭირეთ კიდეებზე ან სამონტაჟო სამაგრზე, კონექტორის კონტაქტებთან და ბეჭდური პლატის ელემენტებთან შეხების გარეშე.
- ვიდეობარათისა და სხვა მსხვილი გაფართოების პლატების დაყენებამდე დარწმუნდით კორპუსში საკმარისი თავისუფალი სივრცისა და ვენტილაციის არსებობაში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ კომპლექტაცია ორიგინალურ ან ანტისტატიკურ შეფუთვაში, მშრალ, მტერის, სტატიკური ელექტროენერგიისა და ტემპერატურის მერყეობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ **SKU** დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.