BLADE PRO

MECHANICAL GAMING KEYBOARD

ARDOR GAMING

სადენიანი კლავიატურა
ARDOR GAMING Blade PRO

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო! გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AG-FL-B87Red-B
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- RGB-განათება პროგრამული უზრუნველყოფის (პუ) დახმარებით დეტალური რეგულირების შესაძლებლობით
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 87
- მექანიკური გადამრთველები Kailh Red
- PBT კეიქაპები
- სტაბილიზატორები FL.CMMK
- გადამრთველის რესურსი: 70 მილიონ დაჭერამდე
- მეტალის ძირი
- ხმაურის იზოლაცია
- განათების 18 რეჟიმი + 1 მომხმარებლის რეჟიმი
- Anti-ghosting ტექნოლოგია
- USB-კაბელი: 1,8 მ, ნაწნავით დაფარული
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 350 მა
- კლავიატურის გაბარიტები: 355 × 127 × 37 მმ
- თავსებადობა: Windows

კომპლექტაცია

- კლავიატურა
- კლავიშების პულერი
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

მოწყობილობის სქემა



1. კვების კაბელი.
2. Scroll Lock-ის ინდიკატორი.
3. Caps Lock-ის ინდიკატორი.
4. Windows კლავიშის დაბლოკვის ინდიკატორი.

კლავიშების შემოკლებული სახელწოდებების განმარტება

PRTSC: Print Screen	INS: Insert	DEL: Delete	PD: Page Down	HM: Home
SCRLK: Scroll Lock	PB: Pause/Break	PU: Page Up	NUM: Num Lock	

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING

კლავიშთა კომბინაციები

FN + F1	Windows Media Player-ის გაშვება
FN + F2	ხმის შემცირება
FN + F3	ხმის გაზრდა
FN + F4	ხმის გამორთვა
FN + F5	დაკვრის შეჩერება
FN + F6	წინა ტრეკი
FN + F7	დაკვრა/პაუზა
FN + F8	შემდეგი ტრეკი
FN + F9	ფოსტა
FN + F10	ბრაუზერის გაშვება
FN + F11	კალკულატორი
FN + F12	ყველა კლავიშის დაბლოკვა
FN + ისარი მარცხნივ/მარჯვნივ	განათების სიჩქარის რეგულირება (შესაბამისად ნელი/სწრაფი). უმცირესი ან უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევისას Scroll Lock და Caps Lock ინდიკატორები სამჯერ აციმციმდება
FN + ისარი ქვემოთ/ზემოთ	განათების სიკაშკაშის რეგულირება (შესაბამისად მკრთალი/კაშკაშა). უმცირესი ან უდიდესი მნიშვნელობის მიღწევისას Scroll Lock და Caps Lock ინდიკატორები სამჯერ აციმციმდება
FN + INS	ინტერაქტიული განათების რეჟიმების გადართვა
FN + PU	განათება ფერების მონაცვლეობით
FN + PD	განათების გადასვლის მიმართულების შეცვლა
FN + DEL	RGB განათების რეჟიმების გადართვა
FN + PS	ნებისმიერი სხვა რეჟიმიდან RGB რეჟიმზე დაბრუნება
FN + SL	განათების ძირითადი ფერის გადართვა
FN + HM	განათების პულსირებადი რეჟიმი
FN + PB	განათების მეორეხარისხოვანი ფერის გადართვა
FN + ✓	Windows კლავიშის დაბლოკვა (დაბლოკვისას მისი განათება თეთრად შეიცვლება)
FN + END	განათების მომხმარებლის რეჟიმი (DIY)
FN + ESC	ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად გეჭიროთ 5 წამი
FN + BACKSPACE	განათების მომხმარებლის რეჟიმის რედაქტირება (DIY)

კლავიშების მომხმარებლის განათების რეჟიმი (Design It Yourself)

შეგიძლიათ შექმნათ საკუთარი რეჟიმი და დამოუკიდებლად აირჩიოთ, რომელი კლავიშები უნდა განათდეს.

1. მომხმარებლის განათების რეჟიმში შესასვლელად დააჭირეთ FN+END (DIY), კლავიშები არ იქნება განათებული.
2. დააჭირეთ FN+Backspace (DIY) რედაქტირების დასაწყებად, ზედა მარჯვენა კუთხეში 3 სინათლის ინდიკატორი სწრაფად აციმციმდება.
3. შემდეგ ყველა კლავიში, რომელსაც დააჭერთ, მუდმივად განათებული იქნება. კლავიშზე ყოველი განმეორებითი დაჭერა შეცვლის მის ფერს (11 ზედიზედ დაჭერის შემდეგ კლავიშის განათება გამოირთვება).
4. დააჭირეთ FN+Backspace (DIY) შექმნილი რეჟიმის შესანახად.
5. დააჭირეთ FN+END (DIY) თქვენ მიერ შექმნილი რეჟიმის სანახავად/გამოსაყენებლად.
6. მომხმარებლის რეჟიმის წასაშლელად DIY რეჟიმის აქტიურობისას გეჭიროთ FN+ESC 5 წამის განმავლობაში. კლავიატურა დაუბრუნდება ქარხნულ პარამეტრებს და თქვენ შეძლებთ მომხმარებლის რეჟიმის ხელახლა მორგებას.

განათების პერსონალიზაცია

ინტერაქტიული განათების რეჟიმები

- დააჭირეთ FN+INS ამ რეჟიმზე გადასასვლელად.
- მოწყობილობას აქვს ინტერაქტიული განათების 6 ტიპი (განათების ტიპები გადართეთ FN+INS-ის გამოყენებით).
- შეგიძლიათ შეცვალოთ ინტერაქტიული განათების ძირითადი (FN+SL) და მეორეხარისხოვანი (FN+PB) ფერი.

RGB განათების რეჟიმები

- დააჭირეთ FN+DEL ამ რეჟიმზე გადასასვლელად.
- მოწყობილობას აქვს RGB განათების 8 ტიპი (განათების ტიპები გადართეთ FN+DEL-ის გამოყენებით).
- შეგიძლიათ შეცვალოთ RGB განათების ძირითადი (FN+SL) და მეორეხარისხოვანი (FN+PB) ფერები, ასევე მისი მიმართულება (FN+PD).
- მეორეხარისხოვანი RGB განათების ერთფეროვან ფერზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ FN+PS.

პულსირებადი განათების რეჟიმები

- დააჭირეთ FN+HM ამ რეჟიმზე გადასასვლელად.
- მოწყობილობას აქვს პულსირებადი განათების 2 ტიპი.
- ერთფეროვანი პულსირებადი განათებისთვის დააჭირეთ FN+PB (ფერის შესაცვლელად დააჭირეთ FN+PB-ს).
- პულსირებად RGB განათებაზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ FN+PS.

მუდმივი განათების რეჟიმები

- დააჭირეთ FN+PU ამ რეჟიმზე გადასასვლელად.
- მოწყობილობას აქვს მუდმივი განათების 2 ტიპი.
- ერთფეროვანი მუდმივი განათებისთვის დააჭირეთ FN+PB (ფერის შესაცვლელად დააჭირეთ FN+PB-ს).
- მუდმივ RGB განათებაზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ FN+PS.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: FL ESPORTS ELECTRONICS CO., LTD.
Building B, Wangwuzhou Industrial Zone, Shilong Town, Dongguan City, Guangdong, China
მწარმოებელი: ეფელ ესპორტს ელექტრონიქს კო., ლტდ.
შენობა B, ვანუჯოუს სამრეწველო ზონა, შილუნი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.4