VAULT

GAMING HEADPHONES

ARDOR GAMING

გეიმინგ ყურსასმენები Vault

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს კომპიუტერული თამაშებისადმი თქვენს გატაცებას, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობის მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Vault, Vault Gold.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 375 მა.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც.
- მგრძნობელობა: 93 ± 3 დბ.
- დინამიკის სიმძლავრე: 10 მვტ.
- დინამიკის დიამეტრი: 53 მმ.
- წინაღობა: 64±15% ომი 1 კჰც-ზე.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: -42 ± 3 დბ.
- მიკროფონის დინამიკის დიამეტრი: 6 მმ.
- ბატარეა: Li-ion, 750 მა·სთ.
- კონექტორი: USB Type-C.
- კაბელის სიგრძე: 1,8 მ.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.2; 2,4 გჰც.
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი: IPX0.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 100 მვტ-მდე.

კომპლექტაცია

- ყურსასმენები.
- რესივერი.
- მოხსნადი მიკროფონი.
- USB Type-C კაბელი.
- მოხსნადი ყურის ბალიშები.
- შესანახი ჩანთა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

ფუნქციური ღილაკები

- **ღილაკი „⏻“**: ყურსასმენების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
- **ღილაკი „+“**: ხმის გაზრდის ღილაკი.
- **ღილაკი „−“**: ხმის შემცირების ღილაკი.
- **ღილაკი „7.1“**: დაკავშირების რეჟიმების გადართვა / ხმოვანი რეჟიმების გადართვა.
- **ღილაკი „🎚“**: განათების ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
- **ღილაკი „🎤“**: მიკროფონის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.

სინათლის ინდიკატორი

- **ციმციმებს ლურჯად**: კავშირი გაწყვეტილია.
- **ანათებს ლურჯად**: მოწყობილობა დაკავშირებულია და მუშაობისთვის მზადაა.
- **ანათებს წითლად**: მოწყობილობა დაკავშირებულია USB კაბელით.
- **არ ანათებს**: მოწყობილობა დაკავშირებულია, მიკროფონი გამორთულია.

მოწყობილობებთან დაწყვილება

2.4G

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻“, ყურსასმენების ჩასართავად. სინათლის ინდიკატორი აინთება და ნელა აციმციმდება. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „7.1“ ყურსასმენების 2.4G დაკავშირების რეჟიმზე გადასართავად. გაიგონებთ ხმოვან მინიშნებას „gaming mode“ (სათამაშო რეჟიმი).
2. შეაერთეთ რესივერი მოწყობილობასთან, რომელსაც გსურთ ყურსასმენები დაუკავშიროთ. რესივერზე სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აციმციმდება.
3. წარმატებული დაკავშირებისას ყურსასმენებზე სინათლის ინდიკატორი მუდმივად ანათებს ლურჯად.
4. თუ მოწყობილობასთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „🎤“ 3 წამის განმავლობაში. წარმატებული დაკავშირებისას გაიგონებთ ხმოვან მინიშნებას „gaming mode“, ხოლო რესივერზე სინათლის ინდიკატორი მუდმივად ანათებს ლურჯად.
5. რესივერის საშუალებით ყურსასმენების მოწყობილობასთან შემდგომი დაკავშირებისას კავშირი ავტომატურად დამყარდება.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა 2.4G რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია	ხმოვანი მინიშნებები
7.1	ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს 2.4G და Bluetooth რეჟიმებს შორის გადასართავად	2.4G mode (2.4G რეჟიმი) Gaming mode (სათამაშო რეჟიმი) Bluetooth mode (Bluetooth რეჟიმი) Power on, pairing (მოწყობილობა ჩართულია, მიმდინარეობს დაწყვილება)
	მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს ხმის 7.1 და 2.0 რეჟიმებს შორის გადასართავად	ერთი ხმოვანი სიგნალი 2.0 რეჟიმის ჩართვისას, ორი ხმოვანი სიგნალი 7.1 რეჟიმის ჩართვისას
+	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად	The maximum (მაქსიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
−	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად	The minimum (მინიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად	ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ჩართვისას/გამორთვისას
	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობასთან დასაწყვილებლად	Pairing success (დაწყვილება წარმატებით დასრულდა) Gaming mode (სათამაშო რეჟიმი) მოკლე ხმოვანი სიგნალი
	დააჭირეთ განათების ჩასართავად/გამოსართავად	—
	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად	2.4G mode (2.4G რეჟიმი) Gaming mode (სათამაშო რეჟიმი) Power on (ჩართვა) Power off (გამორთვა)
	დააჭირეთ ერთხელ მუსიკის შესაჩერებლად/დასაკრავად	—

Bluetooth რეჟიმი

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻“, ყურსასმენების ჩასართავად. სინათლის ინდიკატორი აინთება და ნელა აციმციმდება. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს 7.1 ყურსასმენების Bluetooth დაკავშირების რეჟიმზე გადასართავად. გაიგონებთ ხმოვან მინიშნებებს „Bluetooth“, „power on“ (ჩართვა), „pairing“ (დაწყვილება).
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე, რომელსაც გსურთ ყურსასმენები დაუკავშიროთ. დაკავშირებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში მოძებნეთ ყურსასმენები სახელით „Vault“ და დაიწყეთ დაწყვილება.
3. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გაიგონებთ ხმოვან მინიშნებას „connected“ (დაკავშირებულია).

შენიშვნა: Bluetooth-ით დაკავშირების რეჟიმში ხელმისაწვდომია მხოლოდ სტერეო 2.0 ხმის რეჟიმი.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა Bluetooth რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია	ხმოვანი მინიშნებები
7.1	ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს 2.4G და Bluetooth რეჟიმებს შორის გადასართავად	2.4G mode (2.4G რეჟიმი) Gaming mode (სათამაშო რეჟიმი) Bluetooth mode (Bluetooth რეჟიმი) Power on, pairing (მოწყობილობა ჩართულია, მიმდინარეობს დაწყვილება)
+	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად	The maximum (მაქსიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
	ორჯერ დააჭირეთ შემდეგ კომპოზიციაზე გადასასვლელად	—
−	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად	ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ჩართვისას/ გამორთვისას
	ორჯერ დააჭირეთ წინა კომპოზიციაზე გადასასვლელად	The minimum (მინიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/ გამოსართავად	ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ჩართვისას/ გამორთვისას.
	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში მოწყობილობასთან დასაწყვილებლად	Pairing (დაწყვილება)
	დააჭირეთ განათების ჩასართავად/ გამოსართავად	—
⏻	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად	Bluetooth mode (Bluetooth რეჟიმი) Power on, pairing (მოწყობილობა ჩართულია, მიმდინარეობს დაწყვილება) Power off (გამორთვა)
	დააჭირეთ ერთხელ მუსიკის შესაჩერებლად/დასაკრავად	—
	დააჭირეთ ერთხელ ზარზე საპასუხოდ/ საუბრის დასასრულებლად	—
	ორჯერ დააჭირეთ ზარის უარსაყოფად	—

სადენიანი რეჟიმი

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻“, ყურსასმენების ჩასართავად. სინათლის ინდიკატორი აინთება და ნელა აციმციმდება. ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „7.1“ ყურსასმენების 2.4G დაკავშირების რეჟიმზე გადასართავად. გაიგონებთ ხმოვან მინიშნებას „gaming mode“ (სათამაშო რეჟიმი).
2. შეაერთეთ USB კაბელის (მოყვება მოწყობილობასთან ერთად) ერთი ბოლო ყურსასმენებთან, ხოლო მეორე — მოწყობილობასთან, რომელსაც გსურთ ყურსასმენები დაუკავშიროთ. სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აციმციმდება, შემდეგ კი წითლად აინთება.

შენიშვნა: სადენიანი დაკავშირებისას 2.4G და Bluetooth რეჟიმები მიუწვდომელია. თუ გსურთ უსადენო დაკავშირება, ჯერ გამორთეთ USB კაბელი.

ღილაკების ფუნქციების აღწერა სადენიან რეჟიმში

ღილაკი	ფუნქცია	ხმოვანი მინიშნებები
7.1	მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს ხმის 7.1 და 2.0 რეჟიმებს შორის გადასართავად	ერთი ხმოვანი სიგნალი 2.0 რეჟიმის ჩართვისას, ორი ხმოვანი სიგნალი 7.1 რეჟიმის ჩართვისას
+	დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად	The maximum (მაქსიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
−	დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად	The minimum (მინიმალური ხმა) მოკლე ხმოვანი სიგნალი (ღილაკზე დაჭერისას)
	დააჭირეთ მიკროფონის ჩასართავად/ გამოსართავად	ხმოვანი სიგნალი მიკროფონის ჩართვისას/ გამორთვისას
	დააჭირეთ განათების ჩასართავად/ გამოსართავად	—
⏻	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად/გამოსართავად	2.4G mode (2.4G რეჟიმი) Gaming mode (სათამაშო რეჟიმი) Power on (ჩართვა) Power off (გამორთვა)

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Dongguan DoDe Electronics Co., Ltd.
No.11 Xiangxing West Road, Huangsi Wei Village, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province China.

მწარმოებელი: დუნგუან დოდე ელექტრონიქს კო., ლტდ.
სიანსინის დასავლეთის გზატკეცილი 11, სოფ. ჰუანსი ვეი, შიძეს დაბა, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

გაიგეთ მეტი:

ARDOR-GAMING.COM

VK.COM/ARDOR_GAMING