

# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

---

LED ტელევიზორი

32HHG1

43UHG1

75UHG1

# DEXP

# ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქტებს.



სიამოვნებით შემოგთავაზებთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად. პროდუქტის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

## მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორი არის ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება უსადენოდ ან კაბელით გადაცემული სურათებისა და ხმის მისაღებად და საჩვენებლად (მათ შორის სატელევიზიო პროგრამების ან ვიდეო აღწარმოების მოწყობილობებიდან, როგორცაა DVD/Blu-ray ფლეერები, სათამაშო კონსოლები და ა.შ.).

DEXP-ის პროდუქტების მიმდინარე გაუმჯობესების გამო, ტექნიკური მახასიათებლები, გარეგნობა და ზოგიერთი ფუნქციის აღწერა შეიძლება არ შეესაბამებოდეს გამოყენების სახელმძღვანელოში (შემდგომში OM) მოცემულ ინფორმაციას. OM-სა და ფაქტობრივ ფუნქციებს შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ამ უკანასკნელს.

## უსაფრთხოების ზომები

	<b>ყურადღება</b>	
ელექტროშოკის რისკი		
არ გახსნათ		
<b>ყურადღება:</b> ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ მოხსნათ ტელევიზორის წინა ან უკანა საფარი. მოწყობილობა არ შეიცავს დეტალებს, რომელთა შეკეთება ან შეცვლა შესაძლებელი იქნება მომხმარებლის მიერ. შეკეთების მიზნით, მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტებს.		



ტოლგვერდა სამკუთხედში ელვისებური ისრის სიმბოლო განკუთვნილია მომხმარებლის გასაფრთხილებლად პროდუქტში საშიში ძაბვის არსებობის შესახებ, რამაც შეიძლება ელექტროშოკის რისკი გამოიწვიოს. არ სცადოთ ამ სიმბოლოთი



მონიშნული პანელის მოხსნა. სამკუთხედში მოთავსებული ძახილის ნიშანი მომხმარებლისთვის ექსპლუატაციის ან მოვლა-პატრონობის ინსტრუქციების არსებობის შესახებ შეტყობინებისთვის არის გამიზნული.

- ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, ტელევიზორი არ დატოვოთ ტენიანობის ან წვიმის ზემოქმედების ქვეშ. მოერიდეთ მოწყობილობის მხეფებით ან წვეთებით დაბინძურებას.
- ტელევიზორზე არ დადოთ წყლით სავსე ჭურჭელი (ვაზები, ბოთლები, ჭიქები და ა.შ.).
- მუშაობის დროს ტელევიზორის ეკრანი და კორპუსი შეიძლება გაცხელდეს. ეს არ არის გაუმართაობა.
- თუ შეამჩნევთ კვამლს, უცნაურ ხმაურს ან მოწყობილობიდან გამომავალ სუნს:
  - დაუყოვნებლივ გამორთეთ ტელევიზორი;
  - გამორთეთ ტელევიზორი დენის წყაროდან;
  - დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- თუ რომელიმე შემდეგი შემთხვევა მოხდა, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ტელევიზორი დენის წყაროდან და მიმართეთ კვალიფიციურ სერვის პერსონალს:
  - დაზიანებულია დენის შტეფსელი ან კაბელი;
  - ის არ არის თავსებადი დენის წყაროსთან;8
- ტელევიზორი დაზიანდა დაცემის ან დარტყმის შედეგად;
- ტელევიზორზე მოხვდა ნესტი ან მასში მოხვდა უცხო საგნები.
- არასოდეს ჩადოთ უცხო საგნები ტელევიზორის ღიობებში, რადგან მათ შესაძლოა შეხება ჰქონდეთ სახიფათო ძაბვასთან ან გამოიწვიონ მოკლე ჩართვა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.
- ტელევიზორი არ უნდა გამოიყენონ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებმა.
- არ გადატვირთოთ დენის როზეტები, დამაგრებლები ან ადაპტერები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. კვების მწურის ისე უნდა იყოს გაყვანილი, რომ მასზე ფეხის დადგმა ან ზემოდან/გვერდით მოთავსებული საგნებით დაჭყლეტა გამოირიცხოს. განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ კვების მწურს ჩანგალთან, როზეტთან და ტელევიზორიდან გამოსვლის ადგილთან. ტელევიზორის ჩანგალთან ყოველთვის უნდა იყოს თავისუფალი წვდომა მისი გამორთვისთვის. როზეტიდან ჩანგლის გამოღებისას ხელი მოკიდეთ უშუალოდ ჩანგალს და არა მწურს. არასოდეს გამორთოთ ჩანგალი როზეტიდან სველი ხელებით.
- არ დააწვეთ და არ დაკაწროთ ეკრანი, არ მოათავსოთ რაიმე საგნები ტელევიზორზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გამოსახულების გაუარესება ან

ეკრანის დაზიანება.

- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, ტელევიზორთან ახლოს არ განათავსოთ ღია ცეცხლის წყაროები, მაგალითად, სანთლები და სხვა.

- გარე ანტენა არ უნდა განთავსდეს საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების ან სხვა ელექტრო/ძალოვანი წრედების უშუალო სიახლოვეს, ან იქ, სადაც ის შეიძლება დაეცეს ასეთ ხაზებსა თუ ქსელებს. გარე ანტენის დამონტაჟებისას საჭიროა მაქსიმალური სიფრთხილე და ძალოვან ხაზებთან კონტაქტის თავიდან აცილება, რადგან ეს შეიძლება იყოს სასიკვდილოდ სახიფათო.

- თუ ტელევიზორი რამდენიმე დღის განმავლობაში არ გამოიყენება, უსაფრთხოებისა და ენერჯის დაზოგვის მიზნით ის უნდა გამოირთოს ელექტროქსელიდან. თუ ტელევიზორი გამორთულია, მაგრამ არ არის გამოერთებული ელექტროქსელიდან, იგი იმყოფება ლოდინის (Standby) რეჟიმში. ტელევიზორის ზოგიერთი ფუნქციის კორექტული მუშაობისთვის შესაძლოა საჭირო იყოს მისი ლოდინის რეჟიმში დატოვება. ჭექა-ქუხილის მოახლოებისას აუცილებელია გამორთოთ ტელევიზორი, გამოიღოთ კვების ჩანგალი როზეტიდან და გამორთოთ ანტენა ტელევიზორიდან.

- ყურსასმენებში ზედმეტად ხმამაღალმა ბგერამ შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის დაზიანება.

- ტელევიზორი უნდა დაუკავშირდეს 220–240 ვ, 50 ჰც ცვლადი დენის წყაროს. არავითარ შემთხვევაში არ შეაერთოთ ტელევიზორი მუდმივი დენის წყაროში ან ნებისმიერ სხვა კვების წყაროში, რომლის მახასიათებლები განსხვავდება მითითებულისგან.

- ვიდეო თამაშების ან სხვა გარე სიგნალის წყაროების გამოყენებამ, რომლებიც აგენერირებენ უძრავ გამოსახულებას 10 წუთის ან მეტი ხნის განმავლობაში, შესაძლოა დატოვოს შეუქცევადი კვალი ეკრანზე ამ გამოსახულების ლაქების სახით. ანალოგიური შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს არხების/პროგრამების ლოგოებმა და ტელეფონის ნომრებმა. ეკრანის დაზიანება უძრავი გამოსახულების ხანგრძლივი ჩვენების შედეგად არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას.

- ტელევიზორში გამოყენებული თხევადკრისტალური პანელის საფუძველი შედგება მინისგან. ამიტომ, ის შეიძლება გატყდეს ტელევიზორის დაცემის ან მასზე სხვა საგნის დარტყმის შემთხვევაში. იყავით ფრთხილად და არ დაიშავოთ თავი მინის ნამსხვრევებით, თუ თხევადკრისტალური პანელი გატყდა.<sup>9</sup>

## **შენიშვნები**

ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მოცემული ნახაზები და ილუსტრაციები მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა და შესაძლოა განსხვავდებოდეს მოწყობილობის რეალური გარეგნობისგან.

პროდუქტის გარეგნობა, დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება

შეიცვალოს მწარმოებლის მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, საიმედოდ დაამაგრეთ მოწყობილობა კედელზე მონტაჟის ინსტრუქციის შესაბამისად.

დახრილი სიბრტყეების შემთხვევაში, სიტუაციის მიუხედავად, ტელევიზორის