

მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

სარეცხი მანქანა

WM-F1014DMG/BBSI

WM-F1014DMG/DBSI

WM-F1014DMG/WBSI

DEXP

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქციას.

მოხარულები ვართ, შემოგთავაზოთ პროდუქტები და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებულია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. გამოყენების დაწყებამდე გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ ამ სახელმძღვანელოს შენახვაზე და გამოიყენეთ იგი საინფორმაციო მასალად პროდუქტის შემდგომი ექსპლუატაციის დროს.

მოწყობილობის დანიშნულება

სარეცხი მანქანა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო პირობებში ტექსტილის ნაწარმისა და ზედა ტანსაცმლის გასარეცხად, რომელიც ვარგისია მანქანური რეცხვისთვის სარეცხი საშუალების ხსნარში.

უსაფრთხოების ზომები

ელექტროენერგიასთან მუშაობისას

- მოწყობილობის ელექტრომომარაგებასთან შეერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.
- სახიფათო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, დაზიანებული კვების კაბელი უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისის წარმომადგენლის ან სხვა შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტის მიერ.
- გაწმენდის ან ტექნიკური მომსახურების წინ აუცილებელია სარეცხი მანქანის გამორთვა ელექტრომომარაგების ქსელიდან.
- ნუ შეეხებით კვების კაბელის შტეფსელს სველი ხელებით.
- თქვენი უსაფრთხოების მიზნით, კვების კაბელის შტეფსელი უნდა იყოს ჩართული ორპოლუსიან დამიწების კონტაქტიან ბუდეში. ყურადღებით შეამოწმეთ და დარწმუნდით, რომ თქვენი

ელექტრომომარაგების ბუდე სწორად და საიმედოდ არის დამიწებული.

- სარეცხი მანქანა შეიძლება შეერთდეს მხოლოდ იმ ძაბვის ქსელთან, რომელიც მითითებულია ტექნიკურ მახასიათებლებში. ნუ შეაერთებთ მოწყობილობას ელექტრო ქსელთან, რომლის ნომინალური დენის სიმძლევრე ნაკლებია, ვიდრე მოწყობილობის მახასიათებლებშია მითითებული. თუ არ იცით ელექტრომომარაგების პარამეტრები, მიმართეთ მომსახურე ორგანიზაციას.
- უზრუნველყავით კვების კაბელის სათანადო დაცვა. კვების კაბელი კარგად უნდა იყოს ფიქსირებული ისე, რომ არ ეხებოდეს ადამიანებს და სხვა საგნებს და არ დაზიანდეს. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ელექტრომომარაგების ქსელს. ელექტრო შტეფსელი ადვილად უნდა შედიოდეს ბუდეში. ასევე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბუდის მდებარეობასა და მასზე ხელმისაწვდომობის მოხერხებულობას.
- ნუ დაუშვებთ ბუდის გადატვირთვას და ნუ გაახანგრძლივებთ კაბელს. კაბელის გახანგრძლივებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. ნუ გაიყვანთ კვების კაბელს სველი ხელებით.

წყალთან მუშაობისას

- მოწყობილობის წყალმომარაგებისა და წყალგაყვანილობის ქსელთან შეერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ახალი შლანგები, რომლებიც შედის მიწოდების კომპლექტში; ძველი შლანგები ხელახლა გამოყენებას არ ექვემდებარება.
- კარის გაღებამდე დარწმუნდით, რომ ბარაბანში წყალი არ არის. ნუ გახსნით კარს ბარაბანის შიგნით წყლის აშკარა არსებობის დროს.
- სარეცხი მანქანიდან ცხელი წყლის გადმოსხმისას სიფრთხილე გამოიჩინეთ დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.
- ერთი შემომყვანი ონკანის მქონე სარეცხი მანქანა უნდა იყოს შეერთებული ცივი წყლის მილსადენთან. ორი შემომყვანი ონკანის მქონე სარეცხი მანქანა შეიძლება იყოს შეერთებული როგორც ცხელი, ასევე ცივი წყლის მილსადენებთან.

ზოგადი დებულებები

- სარეცხი მანქანა განკუთვნილია გამოსაყენებლად მხოლოდ შენობის შიგნით.
- კორპუსზე არსებული სავენტილაციო ხვრელები არ უნდა იყოს გადაკეტილი ხალიჩებით ან სხვა საფარებით.
- ეს მოწყობილობა არ შეიძლება გამოიყენონ 8 წლამდე ასაკის ბავშვებმა, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა, ასევე არასაკმარისი გამოცდილების ან ცოდნის მქონე პირებმა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ისინი იმყოფებიან მათი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის მეთვალყურეობის ქვეშ, ან მიიღეს შესაბამისი ინსტრუქციები, რომლებიც მათ საშუალებას აძლევს უსაფრთხოდ გამოიყენონ ელექტრომოწყობილობა და აცნობიერებენ მისი ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. ნუ მისცემთ ბავშვებს უფლებას, ითამაშონ მოწყობილობით.
- რეცხვის წინ დარწმუნდით, რომ ტანსაცმლის ყველა ჯიბე ცარიელია.
- ბასრი და მყარი საგნები, როგორცაა მონეტები, სამკაულები, ლურსმნები, ჭანჭიკები, კენჭები და მსგავსი, შეიძლება გახდეს სარეცხი მანქანის სერიოზული დაზიანების მიზეზი.
- თუ მოწყობილობა დიდი ხნით არ გამოიყენება, გამორთეთ სარეცხი მანქანა ელექტრომომარაგების ქსელიდან და გათიშეთ წყლის მიწოდება.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ, შიგნით არ არიან ბავშვები ან შინაური ცხოველები.
- ნუ მიეყრდნობით მოწყობილობის კარს, რადგან ის მუშაობის დროს შეიძლება ძლიერ გაცხელდეს. მუშაობის დროს ნუ დაუშვებთ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების უშუალო კონტაქტს მოწყობილობასთან.
- ნუ დააყენებთ სარეცხი მანქანას სააბაზანოში ან მაღალი ტენიანობის მქონე ადგილებში, ასევე ისეთ ოთახებში, სადაც არის ასაფეთქებელი ან კოროზიული აირისებრი ნივთიერებები.
- მოწყობილობის გამოყენების დაწყებამდე ამოიღეთ შეფუთვის ყველა კომპონენტი და სატრანსპორტო ჭანჭიკები. წინააღმდეგ შემთხვევაში, სარეცხი მანქანა შეიძლება ძლიერ დაზიანდეს რეცხვის დროს.

- შეინახეთ ყველა შესაფუთი მასალა (პლასტმასის პარკები, ქაფმასალის საფენები და ა.შ.) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. შესაფუთმა მასალებმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ბავშვებს.
- პირველი რეცხვის წინ, შეამოწმეთ მანქანა ერთი ციკლის განმავლობაში თითოეულ სამუშაო რეჟიმში ტანსაცმლის ჩატვირთვის გარეშე.
- ეს სარეცხი მანქანა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის და მხოლოდ იმ ტექსტილის ნაწარმის გასარეცხად, რომელიც განკუთვნილია მანქანური რეცხვისთვის.
- აკრძალულია აალებადი, ასაფეთქებელი ან ტოქსიკური სარეცხი საშუალებების გამოყენება.
- აკრძალულია ბენზინის, სპირტის და მსგავსი ნივთიერებების სარეცხი საშუალებად გამოყენება.
- ნებადართულია მხოლოდ ისეთი სარეცხი საშუალებების გამოყენება, რომლებიც განკუთვნილია მანქანური რეცხვისთვის, განსაკუთრებით ბარაზნიანი ტიპის სარეცხ მანქანებში.
- ნუ გარეცხავთ ხალიჩებს სარეცხ მანქანაში.
- რეცხვის პროგრამის დასრულების შემდეგ, კარის გაღებამდე დაელოდეთ ორი წუთი.
- გახსოვდეთ, რომ რეცხვის დასრულებისთანავე აუცილებელია წყლისა და ელექტროენერგიის გათიშვა.
- აკრძალულია მოწყობილობის ზედა ნაწილზე ფეხით დადგომა ან მასზე ჯდომა.
- ნუ დახურავთ კარს მაღის გამოყენებით. თუ კარი ძნელად იხურება, შეამოწმეთ, არის თუ არა სარეცხი მანქანის შიგნით ზედმეტად ბევრი ტანსაცმელი და არის თუ არა იგი თანაბრად განაწილებული ბარაზნის შიგნით.
- ეს სარეცხი მანქანა არ არის განკუთვნილი ჩაშენებულ მოწყობილობად მუშაობისთვის.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ყურადღება!

- სარეცხი მანქანის გადაადგილებამდე აუცილებლად დააყენეთ სატრანსპორტო ჭანჭიკები. სატრანსპორტო ჭანჭიკების ხელახალი დაყენება უნდა მოხდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- სარეცხი მანქანის გადაადგილებამდე გადაწურეთ წყალი, რომელიც მუშაობის პროცესში გროვდება შლანგებსა და ფილტრებში.
- გადაადგილეთ სარეცხი მანქანა ფრთხილად. ტრანსპორტირების ან გადაადგილების დროს სარეცხი მანქანის კარი უნდა იყოს დაკეტილი.