

უსაფრთხოების ზომები

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ღია კარით, რადგან ეს საზიანოა მოწყობილობისთვის და შეიძლება შეამციროს მისი მუშაობა.
- არ მოათავსოთ რაიმე საგნები ღუმელის წინა მხარესა და კარს შორის და არ დაუშვათ ჭუჭყის ან საწმენდი საშუალებების დაგროვება დალუქვის ზედაპირებზე.
- თუ მოწყობილობა რაიმე ფორმით დაზიანებულია, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება.

უაღრესად მნიშვნელოვანია კარის და საკეტის და სხვა დალუქვის ზედაპირების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნება.

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

გაფრთხილება: დამწვრობის, ელექტროშოკის, ხანძრის ან ქონების ან პირების სხვა შესაძლო დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო.

გამოიყენეთ მიკროტალღური ღუმელი მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.

2. ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, ან გამოცდილების და/ან ცოდნის ნაკლებობის მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია ამ მოწყობილობის სწორად გამოყენების შესახებ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ.

3. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია (დაცემით, დარტყმით ან სხვა მიზეზით), თუ ღუნის კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი დაზიანებულია, ან თუ მოწყობილობას აქვს რაიმე გაუმართაობა. თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას ან გარე ან შიდა დაზიანებას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

გაფრთხილება: ნებისმიერი ტექნიკური მომსახურება და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის მიერ. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა, რადგან ეს შეიძლება სიცოცხლისთვის საშიში იყოს და გააუქმოს თქვენი უფასო გარანტია.

4. არ გააცხელოთ სითხეები დახურულ კონტეინერებში, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდეს.

5. მოწყობილობის შიგნით ხანძრის თავიდან ასაცილებლად:

- პლასტმასის ან ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მომზადებისას, დარწმუნდით, რომ შეფუთვა მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად უსაფრთხოა.
- პლასტმასის ან ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მომზადებისას, ყურადღებით აკონტროლეთ მომზადების პროცესი ხანძრის თავიდან ასაცილებლად.
- ღუმელში ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მოთავსებამდე, დარწმუნდით, რომ ყველა სამაგრი მოხსნილია.
- თუ კვამლი ან დამახასიათებელი სუნი გაჩნდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ღუმელი და გამორთეთ ღუნის წყაროდან. კარი დახურეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გავრცელება;

◦ არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შესანახ კონტეინერად. არ დატოვოთ ქაღალდი, ჭურჭელი, საკვები ან სხვა ნივთები მოწყობილობაში, როდესაც ის არ გამოიყენება.

გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად განკუთვნილი ჭურჭელი. შეუფერებელი ჭურჭლის გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს მიკროტალღური ღუმელი და საფრთხე შეუქმნას ჯანმრთელობას.

7. სასმელების მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელებამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი, ძლიერი დუდილი.

8. დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელების შემდეგ, მიტანის წინ კარგად აურიეთ ან შეანჯღრიეთ ბავშვის კვების ბოთლების და ქილების შიგთავსი.

9. არ გაცხელოთ ნაჭუჭიანად მაგრად მოხარშული კვერცხი მიკროტალღურ ღუმელში, რადგან შეიძლება აფეთქდეს.

10. არ შეწვათ საკვები მიკროტალღურ ღუმელში. ცხელმა ზეთმა შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა და ჭურჭელი და ქმნის კანის სერიოზული დამწვრობის რისკს.

11. სქელი კანის მქონე საკვები, როგორცაა კარტოფილი, ყაბაყები და ვაშლი, მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელებამდე უნდა გახვრიტოთ თხელი ნემსით.

12. რეგულარულად გაწმინდეთ მიკროტალღური ღუმელი და მოაშორეთ საკვების ნარჩენები.

13. არ მოათავსოთ მოწყობილობა შეზღუდულ სივრცეებში (კარადები, ტუმბოები და ა.შ.).

ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის გადახურება.

14. მიკროტალღური ღუმელი განკუთვნილია საკვებისა და სასმელების გასათბობად. საკვების ან ტანსაცმლის გაშრობამ, რეზინის ჩუსტების, ღრუბლების, ნესტიანი ტილოების და მსგავსი ნივთების გაცხელებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანების, აალების ან ხანძრის რისკი.

15. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს გარემოში გამოსაყენებლად, როგორცაა:

◦ თანამშრომლების სამზარეულოები მაღაზიებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო გარემოში;

◦ მომხმარებლების მიერ სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა საცხოვრებელ გარემოში.

16. არ გამოიყენოთ ლითონის ჭურჭელი საჭმლის მოსამზადებლად.

17. არ გამოიყენოთ ორთქლის საწმენდი მოწყობილობის გასაწმენდად.

18. არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ დრუ ცარიელია (შიგნით საკვები არ არის), რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ღუმელის გაუმართაობა.

19. მიკროტალღური ღუმელი უნდა დამონტაჟდეს დამოუკიდებლად, კედლებისგან ან სხვა ტექნიკისგან მოშორებით. ასევე, ყოველთვის დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის სავენტილაციო ღიობები არ არის დაბლოკილი.

20. მოწყობილობის ზედაპირი და კარი შეიძლება შესამჩნევად გაცხელდეს გამოყენების დროს; ეს ნორმალურია.

21. საკვების გასაცხელებლად გამოყენებული ჭურჭელი ასევე შეიძლება შესამჩნევად გაცხელდეს. საკვების ამოღებისას, დაიჭირეთ სახელურები (თუ არის) ან გამოიყენეთ ღუმელის ხელთათმანი (არ მოყვება).

22. არ გამოიყენოთ აგრესიული ან კაუსტიკური ნივთიერებები მოწყობილობის გასაწმენდად.

23. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ თავსებადი, დამიწებული ელექტროგადამცემით.

24. გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.

გაფრთხილება: არ დაამონტაჟოთ მიკროტალღური ღუმელი ძლიერ სითბოს წყაროებთან ახლოს, როგორცაა ღუმელი, რადიატორი ან გამათბობელი მოწყობილობა. ამან შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა და გააუქმოს თქვენი უფასო გარანტია.

25. არ მოხსნათ მოწყობილობის უკანა და გვერდებზე განთავსებული სპეციალური დისტანციის დამცავები. ისინი აუცილებელია მოწყობილობასა და ნებისმიერ დაბრკოლებას შორის მინიმალური დასაშვები მანძილის შესანარჩუნებლად.

26. თუ გჭირდებათ მოწყობილობის გადატანა ან ტრანსპორტირება, ჯერ ამოიღეთ შუშის უჯრა და ნებისმიერი სხვა ფხვიერი ნაწილი ღრუდან. ეს ხელს შეუწყობს მოწყობილობის დაზიანების თავიდან აცილებას გადაადგილების დროს.

27. გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც საკვების გაცხელება თავსახურით ხდება, ორთქლი შეიძლება მოულოდნელად გამოვიდეს თავსახურის გახსნისას. სიფრთხილე გამოიჩინეთ დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.

28. ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.