

უსაფრთხოების ზომები

ხანძრის ან ელექტროშოკის რისკის შესამცირებლად, ტელევიზორი არ დატოვოთ ტენიანობის ან წვიმის ზემოქმედების ქვეშ. მოერიდეთ მოწყობილობის ძხვეფებს ან წვეთებს. ტელევიზორზე არ დადოთ სითხით სავსე კონტეინერები (ვაზები, ბოთლები, ჭიქები და ა.შ.). მუშაობის დროს ტელევიზორის ეკრანი და კორპუსი შეიძლება გაცხელდეს. ეს არ არის გაუმართაობა. თუ შეამჩნევთ კვამლს, უცნაურ ხმაურს ან მოწყობილობიდან გამომავალ სუნს, გთხოვთ:

დაუყოვნებლივ გამორთოთ ტელევიზორი;

გამორთეთ კვების კაბელი;

დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

დაუყოვნებლივ გამორთეთ ტელევიზორი დენიდან და მიმართეთ კვალიფიციურ სერვის პერსონალს, თუ შემდეგი მოხდება: დაზიანებულია კვების კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი; დენის წყარო არ არის თავსებადი; ტელევიზორი დაზიანებულია ვარდნის ან დარტყმის შედეგად; ტელევიზორი მოხვდა ტენიანობაში ან მასში უცხო საგნები ჩავარდა.

არასოდეს ჩადოთ რაიმე სახის საგნები ტელევიზორში არსებულ ხვრელებში, რადგან მათ შეიძლება შეეხონ სახიფათო ძაბვის წერტილებს ან მოკლე ჩართვა გამოიწვიონ, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი.

- ეს ტელევიზორი არ არის განკუთვნილი 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის.
- არ გადატვირთოთ კედლის როზეტები, დამაგრებელი კაბელები ან ადაპტერები, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროშოკი. დენის კაბელი ისე უნდა იყოს გაყვანილი, რომ მასზე სიარულის ან მასზე ან მის მახლობლად განთავსებული საგნების მიერ მოჭერის ალბათობა არ იყოს.

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ დენის კაბელს როზეტთან და ტელევიზორიდან გამომავალ ადგილს. ელექტრო ჩანგალი ყოველთვის ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს გამორთვისთვის. გამორთვისას ყოველთვის დაიჭირეთ ელექტრო ჩანგალი და არა კაბელი. არასოდეს გამორთოთ ტელევიზორი სველი ხელებით.

- არ დააჭიროთ ან არ დაკაწროთ ეკრანი და არ დადოთ საგნები ტელევიზორის თავზე. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გამოსახულების დაბალი ხარისხი ან ეკრანის დაზიანება.
- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად, არ მოათავსოთ ღია ცეცხლის წყაროები, როგორცაა სანთლები, ტელევიზორთან ახლოს.
- გარე ანტენა არ უნდა განთავსდეს ელექტროგადამცემი ხაზების ან სხვა ელექტრო ან დენის წრეების უშუალო სიახლოვეს, ან ისეთ ადგილებში, სადაც ის შეიძლება მოხვდეს ასეთ ხაზებში ან წრეებში. გარე ანტენის დამონტაჟებისას გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე და მოერიდეთ ელექტროგადამცემ ხაზებთან კონტაქტს, რადგან ეს შეიძლება ფატალური იყოს.
- თუ ტელევიზორი რამდენიმე დღის განმავლობაში არ გამოიყენება, უსაფრთხოებისა და ენერჯის დაზოგვის მიზნით, გამორთეთ ტელევიზორი დენის წყაროდან. როდესაც ტელევიზორი გამორთულია, მაგრამ არ არის გათიშული დენის წყაროდან, ის ლოდინის რეჟიმშია. ტელევიზორის ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება მოითხოვდეს ტელევიზორის ლოდინის რეჟიმში დარჩენას.

თუ ჭექა-ქუხილი მოახლოვდება, გამორთეთ ტელევიზორი, გამორთეთ დენის კაბელი და გამორთეთ ანტენა ტელევიზორიდან.

- ზედმეტად ხმამაღალმა ყურსასმენებმა შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაზიანება.

- ტელევიზორი უნდა იყოს დაკავშირებული 220–240 ვ ცვლადი დენის, 50 ჰც კვების წყაროსთან. არასოდეს შეაერთოთ ტელევიზორი მუდმივი დენის წყაროსთან ან სხვა კვების წყაროსთან, რომლის მახასიათებლები განსხვავდება მითითებულისგან.

- ვიდეო თამაშების ან სხვა გარე სიგნალის წყაროების გამოყენებამ, რომლებიც 10 წუთის ან მეტი ხნის განმავლობაში წარმოქმნიან უძრავ გამოსახულებას, შეიძლება დატოვოს ამ გამოსახულების მუდმივი კვალი ტელევიზორის ეკრანზე. ქსელის/პროგრამის ლოგოებმა და ტელეფონის ნომრებმა შეიძლება მსგავსი ზიანი მიაყენოს. ეკრანის დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია უძრავად გამოსახული სურათის ხანგრძლივი ჩვენებით, გარანტიით არ ვრცელდება.

- ტელევიზორში გამოყენებული LCD პანელი შუშისგან არის დამზადებული. ამიტომ, ის შეიძლება გატყდეს, თუ ტელევიზორი დაეცემა ან სხვა საგანს დაეჯახება. ფრთხილად იყავით, რომ არ დაშავდეთ შუშის ნამსხვრევებით, თუ LCD პანელი გატყდება.

- ეს ტელევიზორები განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის. სამუშაო ტემპერატურა: +10°C-დან +35°C-მდე. სამუშაო ტენიანობა: არაუმეტეს 80%-ისა (25°C ტემპერატურაზე).

მოწყობილობა მოარიდეთ მაგნიტურ ობიექტებს, ძრავებსა და ტრანსფორმატორებს.

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ, ამინდის პირობების მიუხედავად.

- მოწყობილობა მხოლოდ ისეთ საყრდენზე (ავეჯზე, კედელზე) დაამონტაჟეთ, რომელსაც მისი წონის ატანა შეუძლია.