

უსაფრთხოების ზომები

- საკუთარი თავის და სხვების მიკროტალღური გამოსხივებისგან დასაცავად, არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ღია კართით. უადრესად მნიშვნელოვანია კარისა და საკეტის, საკინძებისა და საკეტების, კარის დამცავი საშუალებების და სხვა დამცავი ზედაპირების კარგ მდგომარეობაში შენარჩუნება.
- არ მოათავსოთ რაიმე საგნები ღუმელის წინა მხარესა და კარს შორის და არ დაუშვათ ჭუჭყის ან საწმენდი საშუალებების დაგროვება დახურულ ზედაპირებზე.
- დაზიანების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება.

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები

გაფრთხილება: ამ ინსტრუქციების დაცვა ხელს შეუწყობს დამწვრობის, ელექტროშოკის, ხანძრის და სხვა შესაძლო ქონებრივი ზიანის თავიდან აცილებას.

- ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო და შეინახეთ საგარანტიო ბარათი. ის აუცილებელია პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზიისთვის.
 - გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ თავსებად ელექტრო სისტემებთან, რომლებსაც აქვთ დამიწება.
 - გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.
 - არ გამოიყენოთ აგრესიული ან კაუსტიკური ნივთიერებები მოწყობილობის გასაწმენდად.
 - მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი სამრეწველო ან ლაბორატორიული გამოყენებისთვის.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ მისი ღრუ ცარიელია (შიგნით საკვები არ არის), რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს ღუმელის გაუმართაობა.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია (ვარდნის, დარტყმის ან სხვა მიზეზით), ან თუ დენის კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი დაზიანებულია. თუ მოწყობილობა არ მუშაობს გამართულად ან გარედან ან შიგნიდან დაზიანებულია, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
 - მოწყობილობის შიგნით ხანძრის თავიდან ასაცილებლად:
 - პლასტმასის ან ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მომზადებისას, დარწმუნდით, რომ შეფუთვა შესაფერისია
- მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად.
- პლასტმასის ან ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მომზადებისას, ყურადღებით აკონტროლეთ მომზადების პროცესი ხანძრის თავიდან ასაცილებლად.
 - ღუმელში ქაღალდის შეფუთვაში საკვების მოთავსებამდე, დარწმუნდით, რომ ყველა სამაგრი მოხსნილია.
 - თუ კვამლი ან დამახასიათებელი სუნი შეინიშნება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ ღუმელი და გამორთეთ დენიდან. კარი დახურეთ, რათა თავიდან აიცილოთ ალის გავრცელება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

◦ არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შესანახ კონტეინერად. არ დატოვოთ ქაღალდი, ჭურჭელი, საკვები და ა.შ. მოწყობილობაში, როდესაც არ იყენებთ.

- არ გააცხელოთ სითხეები დახურულ კონტეინერებში, რადგან ისინი შეიძლება აფეთქდეს.
- მიკროტალღურ ღუმელში სასმელების გაცხელებამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი, ძლიერი დუღილი.
- არ შეწვათ საკვები მიკროტალღურ ღუმელში. ცხელმა ზეთმა შეიძლება დააზიანოს ტექნიკა და ჭურჭელი და შექმნას კანის სერიოზული დამწვრობის რისკი.
- არ გააცხელოთ კვერცხი ნაჭურში ან მაგრად მოხარშული კვერცხი მიკროტალღურ ღუმელში, რადგან შეიძლება აფეთქდეს.

სქელი კანის მქონე საკვები, როგორცაა კარტოფილი, ყაბაყები და ვაშლი, მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელებამდე წვრილი ნემსით უნდა გახვრიტოთ.

- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, მიკროტალღურ ღუმელში გაცხელების შემდეგ და ბავშვებისთვის მიცემამდე, კარგად მოურიეთ ან შეანჯღრიეთ ბავშვის ბოთლების და ქილების შიგთავსი.
 - კონტეინერი, რომელშიც საკვები თბება, ასევე შეიძლება შესამჩნევად გაცხელდეს. საკვების ამოღებისას, დაიჭირეთ სახელურები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან გამოიყენეთ ქვაბის დამჭერი (არ მოყვება).
 - გამოიყენეთ მხოლოდ მიკროტალღურ ღუმელში გამოსაყენებლად განკუთვნილი ჭურჭელი. შეუფერებელი ჭურჭლის გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა და საფრთხე შეუქმნას თქვენს ჯანმრთელობას. • ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ მიეცათ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მოწყობილობის გამოყენების შესახებ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირის მიერ ან თუ ამ პირებს არ მიეცათ დეტალური ინსტრუქციები მოწყობილობის გამოყენების შესახებ და არ აცნობეს ამ სახელმძღვანელოში მოცემული უსაფრთხოების ზომების და მათი შეუსრულებლობის შესაძლო შედეგების შესახებ.
 - გამოყენების დროს მოწყობილობის ზედაპირი და კარი შეიძლება შესამჩნევად გაცხელდეს; ეს ნორმალურია.
 - არ მოათავსოთ მოწყობილობა შეზღუდულ სივრცეებში (კარადები, ტუმბოები და ა.შ.). ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი გადახურება.
 - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვის.
- არ მოხსნათ მოწყობილობის უკანა და გვერდებზე განთავსებული სპეციალური დისტანციის დამცავები. ისინი აუცილებელია მოწყობილობასა და მიმდებარე ობიექტებს, კედლებსა და დაბრკოლებებს შორის მინიმალური მანძილის შესანარჩუნებლად.
 - თუ გჭირდებათ მოწყობილობის გადატანა ან ტრანსპორტირება, ჯერ მოხსენით შუშის უჯრა და სხვა ნებისმიერი ფხვიერი ნაწილი. ეს ხელს შეუწყობს მოწყობილობის დაზიანების თავიდან აცილებას გადაადგილების დროს.
 - გაითვალისწინეთ, რომ თავსახურით დაფარული საკვების გაცხელებისას, თავსახურის გახსნისას შეიძლება მოულოდნელად გამოვიდეს ორთქლი. სიფრთხილე გამოიჩინეთ დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.