

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროენერჯის ძაბვა შეესაბამება მოწყობილობის სპეციფიკაციებს.
- დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის გადახრილი სამუშაო მაგიდის კიდეზე ან არ ეხება ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ საგნებს. ზედმეტი კაბელი შემოახვიეთ სადგამზე განკუთვნილ შესანახ ადგილას.
- მოათავსეთ მოწყობილობა სწორ, სტაბილურ ზედაპირზე. მოერიდეთ მოწყობილობის განთავსებას სითბოს წყაროებთან (გამათბობლები, რადიატორები და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელები) ახლოს.
- არ გამოიყენოთ ჩაიდანი წყლის გარეშე ან არასაკმარისი რაოდენობით წყლით.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობასთან მუშაობის უფლება.
- ელექტროშოკის რისკის თავიდან ასაცილებლად, არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი წყალში ან სხვა სითხეებში.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ მოწყობილობის გამოყენებისას, რათა თავიდან აიცილოთ ორთქლისგან დამწვრობა.
- მოწყობილობის ზოგიერთი ნაწილი მუშაობის დროს ძალიან ცხელდება. არ შეეხოთ ხელებით ცხელ ზედაპირებს; გამოიყენეთ მოწყობილობის სახელური.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ ცხელი წყლით ჩაიდანის გადაადგილებისას.
- მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის და არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის.
- არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც მწარმოებლის მიერ არ არის რეკომენდებული, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ და გაწმენდამდე.
- დარწმუნდით, რომ ჩაიდანის ჩართვამდე თავსახური დახურულია. არასოდეს გააცხელოთ წყალი გახსნილი თავსახურით.
- ჩაიდანში რეკომენდებული რაოდენობის წყალზე მეტი არ ჩაასხათ, რადგან დუდილის დროს შეიძლება გადმოიღვაროს. დარწმუნდით, რომ წყლის დონე არ აღემატება მაქსიმალურ ნიშნულს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბლით ან ელექტრო ჩანგლით.

დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიტუაციები, რომლებიც განსაკუთრებით საშიშია მომხმარებლისთვის.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე და ყურადღება ჩაიდნის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი წყლის გარდა სხვა სითხის ადუღებისთვის.
- გამოიყენეთ დამიწებული დამაგრძელებელი კაბელი, რომელიც განკუთვნილია მოწყობილობის ენერგო მოხმარებისთვის.
- არ ჩადოთ რაიმე სახის საგნები მოწყობილობის ღიობებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- მოწყობილობის გამორთვისას, დაიჭირეთ ელექტრო ჩანგალი; არ მოქაჩოთ დენის კაბელი.
- არ მოათავსოთ ჩართული მოწყობილობა აალებადი ან ფეთქებადი ნივთიერებების მახლობლად.