

## უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ სპეციფიკაციებს.
- შეაერთეთ მოწყობილობა მხოლოდ დამიწებულ როზეტებთან; კაბელი და ელექტრო ჩანგალი უნდა იყოს მშრალი.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ დენის კაბელი.
- არ დატოვოთ უთო უყურადღებოდ. გამორთეთ შტეფსელი როზეტიდან და დადგით მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის თავიდან ასაცილებლად არ მოათავსოთ უთო აალებადი ობიექტების მახლობლად.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიტუაციები, რომლებიც განსაკუთრებით საშიშია მომხმარებლისთვის.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტებს, ცხელ წყალს ან ორთქლს და არ დააუთოოთ ტანსაცმელი მისი ტარების დროს.
- გამორთეთ უთო დენის წყაროდან, სანამ მას წყლით შეავსებთ ან დარჩენილ წყალს გადაწურავთ.
- არ ჩაძიროთ უთო წყალში ან სხვა სითხეებში.
- თუ დენის კაბელი დაზიანებულია, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გირჩევთ გამოიყენოთ გამომხდელი წყალი. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება დაბლოკოს ორთქლის ხვრელი.
- კვების წყაროს გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად, არ გამოიყენოთ უთო ერთდროულად სხვა ენერგომომხმარებელ მოწყობილობებთან.
- მოწყობილობის გამორთვისას, დაიჭირეთ შტეფსელი; არ მოქაჩოთ კვების კაბელი.
- არ გამოიყენოთ უთო, თუ ის დაეცა, თუ მას აქვს ხილული დაზიანება ან თუ წყალი ჟონავს.