

## უსაფრთხოების ზომები

- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა, თუ მას დაზიანებული აქვს დენის კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ, გაწმენდის, გადაადგილების ან გაუმართაობის აღმოჩენის დროს.
- არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი წყალში ან სხვა სითხეებში, რათა შეამციროთ ელექტროშოკის ან დაზიანების რისკი.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება, ითამაშონ მოწყობილობასთან.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან გაწმენდამდე ან შენახვამდე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ მას აქვს ხილული დაზიანება. დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ გახსნათ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი დამოუკიდებლად შეკეთება. მომსახურებისთვის და შეკეთებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ პერსონალს ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.