

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ ტექნიკური მახასიათებლები შეესაბამება თქვენს ელექტრო ძაბვას.
- არ შეეხეთ ჩაიდნის ცხელ ზედაპირებს.
- არ ჩაყოთ ჩაიდანი, კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი წყალში.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე და ყურადღება ჩაიდნის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.
- გაწმენდამდე გამორთეთ ჩაიდანი დენიდან და გააგრილეთ.
- არ გამოიყენოთ ჩაიდანი, თუ მას აქვს ხილული დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან ელექტრო ჩანგლით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე. არ მოათავსოთ ის სითბოს წყაროებთან (გამათბობლებთან, რადიატორებთან და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელებთან) ახლოს.
- ჩაიდანი ჯერ წყლით შეავსეთ, შემდეგ კი დადეთ პლატფორმაზე.
- გამოიყენეთ ჩაიდანი მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- ჩაიდანის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ სახურავი დახურულია. არასოდეს გააცხელოთ წყალი გახსნილი სახურავით.
- განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ ცხელი წყლით სავსე ჩაიდნით გადაადგილებისას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. მოარიდეთ ბავშვებს.
- არ გააცხელოთ ჩაიდანში წყლის გარდა სხვა სითხეები.
- თუ ჩაიდანს ცივი გარემოდან შენობაში შეიტანთ, გაათბეთ ოთახის ტემპერატურამდე 2 საათის განმავლობაში. დაუყოვნებლივ არ ჩართოთ იგი დენის წყაროში.
- გამოიყენეთ ჩაიდანი მხოლოდ ორიგინალი გამაცხელებელი ფირფიტით.
- არ შეეხეთ და არ გადაადგილოთ ჩაიდანი გაცხელების დროს.
- ჩაიდანი შეავსეთ მხოლოდ ცივი წყლით.
- არ გადაავსოთ ჩაიდანი, რადგან ადუღებისას წყალი შეიძლება დაიღვაროს.
- არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც არ არის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ტრამვა ან მოწყობილობის დაზიანება.