

უსაფრთხოების ზომები

- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის.
 - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ ის დაზიანებულია, არ მუშაობს სწორად ან დაეცა.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ დენის კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი დაზიანებულია.
 - არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს შეკეთებისთვის.
 - გამოყენების შემდეგ, გაწმენდის წინ და აქსესუარების დაყენებამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
 - მოწყობილობის გამორთვისას არ მოქაჩოთ კაბელი.
 - შეინახეთ მოწყობილობა ჭარბი სიციხისგან, ტენიანობისგან, მზის პირდაპირი სხივებისგან და ბასრი საგნებისგან მოშორებით.
 - არასოდეს დატოვოთ მოწყობილობა უყურადღებოდ გამოყენების დროს.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
 - არ დაუშვათ მოწყობილობის წყალთან ან სხვა სითხეებთან შეხება და არ შეეხოთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
 - მოწყობილობა მოათავსეთ სწორ, სტაბილურ და მდგრად ზედაპირზე.
 - გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ ზეთის ჯამი სწორად არის დამონტაჟებული.
 - არ ჩართოთ მოწყობილობა ცარიელი ზეთის ჯამით.
 - ჯამში ზეთის დონე არ უნდა აღემატებოდეს მაქსიმალურ ნიშნულს.
 - მუშაობის დროს ზეთი ძალიან ცხელდება. დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად, მუშაობის დროს არ გადაწიოთ მოწყობილობა.
 - მდულარე ზეთში არ მოათავსოთ ყინულის კრისტალების შემცველი ან წინასწარ გაუმშრალებული საკვები.
 - არასდროს დაასხათ წყალი ცხელ ან ცეცხლმოკიდებულ ზეთზე. ხანძრის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და დააფარეთ თავსახური ან ქსოვილი ალის ჩასაქრობად.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა დენში ცხიმის ან ზეთის დამატებამდე ფრიტურის თასში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უსაფრთხოების სისტემა ამოქმედდება და ფრიტური შეწყვეტს მუშაობას. მოწყობილობის დენში ჩართვამდე ყოველთვის შეავსეთ თასი.