

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო და შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის.
- ფრთხილად გადაიტანეთ მოწყობილობა.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- მოათავსეთ მოწყობილობა სტაბილურ ზედაპირზე, კარგად ვენტილირებად ადგილას.
- არ დაბლოკოთ ვენტილაციის ღიობები. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობიდან მინიმუმ 10 სმ (4 ინჩი) რადიუსში არ არის დაბრკოლებები.
- როზეტი უნდა იყოს დამონტაჟებული მოწყობილობის მახლობლად და ადვილად მისადგომი.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, არ დაუშვათ მოწყობილობის შეხება სითხეებთან და არ მოათავსოთ სითხეებით სავსე ღია კონტეინერები მოწყობილობასთან ახლოს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული აქსესუარები.
- ნებისმიერი სხვა აქსესუარის გამოყენებამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას და გააუქმოს თქვენი უფასო გარანტია.
- დაიცავით მოწყობილობა მტვრისგან, ტენიანობისგან, მზის პირდაპირი სხივებისგან და სითბოს წყაროებისგან.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობაზე ღია ცეცხლის წყაროები, როგორცაა ანთებული სანთლები.
- არ დააჭიროთ ან არ გახეხოთ ეკრანი, რადგან ამან შეიძლება დააზიანოს იგი.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ.
- თუ მუშაობის დროს შეამჩნევთ უსიამოვნო სუნს, კვამლს ან უჩვეულო ხმებს, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი დენის წყაროდან.
- არ დააზიანოთ კვების კაბელი ან შტეფსელი.
- არ გახსნათ მოწყობილობა და არ სცადოთ მისი შეკეთება დამოუკიდებლად.

მომსახურებისა და შეკეთების მიზნით მიმართეთ კვალიფიციურ, ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კომერციული მიზნებისთვის.