

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ სპეციფიკაციებს და სათანადოდ არის დამიწებული.
 - მოწყობილობის ზოგიერთი ნაწილი მუშაობის დროს ძალიან ცხელდება. მოერიდეთ ცხელი ზედაპირების ხელით შეხებას; გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობის სახელურები.
 - დენის დარტყმის ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი ან ელექტრო ჩანგალი წყალში ან სხვა სითხეებში.
 - გამორთეთ მოწყობილობა დენიდან, როდესაც არ იყენებთ, გაწმენდისას ან გაუმართაობის აღმოჩენისას.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, თუ დენის კაბელი ან შტეფსელი დაზიანებულია. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
 - დაიცავით, რომ კვების სადენი არ ეკიდოს ზედაპირის კიდეზე (მაგალითად, მაგიდაზე). დარწმუნდით, რომ სადენი არ ეხება ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ კიდეებს.
 - არ მოათავსოთ მოწყობილობა გამათბობელ მოწყობილობებთან ახლოს.
 - გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
 - ტოსტერში არ მოათავსოთ ლითონის საგნები, პურის ნაჭრები, რომლებიც ტოსტის ქრილებზე დიდია, ან საკვები პროდუქტები, პურის გარდა.
- ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება და/ან ელექტროშოკი.
- ჩართვისას მოწყობილობა მთავრად აალებადი საგნებისა და მასალებისგან.
 - დაზიანების, ხანძრის ან ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც არ არის მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული.
 - გამოყენების დროს არ სცადოთ ტოსტის ამოღება მოწყობილობიდან.
 - შეწვის შემდეგ ფრთხილად ამოიღეთ ტოსტი, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობა.
 - არ შეწვათ ძალიან თხელი პური.
 - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 8 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. არ დაუშვათ, რომ ბავშვებმა ითამაშონ მოწყობილობით.
 - მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი გარე ტაიმერით ან ცალკე დისტანციური მართვის სისტემით სამართავად.
 - არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
 - მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის და არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის.