

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრო ჩაიდანნი
GP1800

DEXP

შინაარსი მონეობილობის

დანიშნულება

სიფრთხილის ზომები ...

მონეობილობის დიაგრამა

გამოყენების ინსტრუქცია ...

წყალი

მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

შენახვა

ნადების ნეიტრალიზაცია

რჩევები, თუ როგორ მოვიშორეთ ჩაიდანში უცხო სუნი ...

სპეციფიკაციები

მონტაჟის, შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და

პირობები

დამატებითი ინფორმაცია ...

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქტებს.

სიამოვნებით გთავაზობთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ჩვენი უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის თვალსაზრისით. გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო, რადგან ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის დანიშნულება

ჩაიდანნი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო პირობებში წყლის გასათბობად.

სიფრთხილის ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ ტექნიკური მახასიათებლები შეესაბამება თქვენი ელექტრო ქსელის ძაბვას.
- არ შეუხოთ ჩაიდანის ცხელ ზედაპირებს.
- არ ჩაყოთ ჩაიდანნი, კაბელი ან შტეფსელი წყალში.
- ფრთხილად და ყურადღებით იყავით ჩაიდანის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.
- განმეორებამდე გამორთეთ ჩაიდანნი დენიდან და გააგრილეთ.
- არ გამოიყენოთ ჩაიდანნი, თუ ხილული დაზიანება აქვს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან შტეფსელით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა მოათავსეთ ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე. არ მოათავსოთ ის სითბოს წყაროებთან (გამათბობლებთან, რადიატორებთან და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელებთან) ახლოს.
- ჯერ წყალი ჩაასხით ქვაბში, შემდეგ კი პლატფორმაზე მოათავსეთ.
- ჩაიდანნი გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
- ჩაიდანის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ თავსახური დახურულია. არასდროს გააცხელოთ წყალი გახსნილი თავსახურით.
- განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით ცხელი წყლით სავსე ჩაიდანის გადაადგილებისას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათ სხვა პირები აკონტროლებენ, პასუხისმგებლობა მათ უსაფრთხოებაზე. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ჩაიდანში წყლის გარდა სხვა სითხე არ გააცხელოთ.
- თუ ჩაიდანნი სიცივისგან შენობაში შეიტანეთ, გაათბეთ 2 საათი ოთახის ტემპერატურამდე. არ ჩართოთ იგი მაშინვე დენის წყაროში.
- გამოიყენეთ ჩაიდანნი მხოლოდ მისი ორიგინალური გამაცხელებელი პლატფორმით.
- არ შეუხოთ ან არ ამოძრავოთ ჩაიდანნი მისი გაცხელებისას.
- ჩაიდანში მხოლოდ ცივი წყალი ჩაასხით.
- არ ჩაასხათ ჩაიდანნი რეკომენდებულ რაოდენობაზე მეტი წყლით, რადგან შეიძლება ადუღების დროს გადაღვარეთ.
- არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც არ არის რეკომენდებული მწარმოებლის მიერ, რადგან მოწყობილობის დაზიანების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

მონყობილობის დიაგრამა



1. ჩაიდანის კორპუსი. 2.

საბომი სასწორი. 3.

ნასვრეტი.

4. თავსახურის გაღების ღილაკი. 5.

ჩართვის ღილაკი. 6.

სახელური. 7.

პლატფორმა.

ოპერაციული ინსტრუქციები

მდულარე წყალი

1. ქვაბი მოათავსეთ მშრალ და სწორ ზედაპირზე.
2. ამოიღეთ ჩაიდანის პლატფორმიდან, გახსენით სახურავი, შეავსეთ ჩაიდანის წყლით სასურველ დონემდე და დახურეთ სახურავი. წყლის დონე არ უნდა იყოს MIN ნიშნულზე დაბალი და არც MAX ნიშნულზე მაღალი, რადგან თუ ჩაიდანში ძალიან ცოტა წყალია, ის ადუღებამდე გამოირთვება.
მოათავსეთ ჩაიდანის პლატფორმაზე.
3. შეერთეთ დენის კაბელი რობოტში. ჩართეთ ჩაიდანის ინდიკატორი აინთება და წყალი დაიწყებს გაცხელებას. როგორც კი წყალი ადუღდება, ჩაიდანის ავტომატურად გამოირთვება. წყლის ხელახლა ადუღების მიზნით, დაელოდეთ 30 წამი და ისევ ჩართეთ ჩაიდანის. გაცხელების შესაჩერებლად, გამორთეთ ჩაიდანის ღილაკზე დაჭერით ან უბრალოდ მოხსენით ის ძირიდან.
4. ამოიღეთ ჩაიდანის პლატფორმიდან და დაასხით წყალი.
5. ჩაიდანის წყლის ადუღებას არ დაიწყებს მანამ, სანამ ჩართვის ღილაკს არ დააჭერთ.
6. როდესაც ჩაიდანს არ იყენებთ, შეგიძლიათ ის პლატფორმაზე დადგათ.

შენიშვნები:

- ჩაიდანის პირველად გამოყენებისას, მასში წყალი ორჯერ უნდა აადუღოთ.
- ჩაიდანის შევსებისას არ გადააჭარბოთ MAX ნიშნულს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს წყლის გადმოღვრა დუღილის დროს.
- დარწმუნდით, რომ ჩართვის ღილაკს არაფერი ბლოკავს და ჩაიდანის თავსახური დახურულია. დაფარული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაიდანის ვერ გამოირთვება.
- ცხელი წყლის დასხმისას ფრთხილად იყავით, რომ თავიდან აიცილოთ დამწვრობა. არ გახსნათ სახურავი, თუ ჩაიდანში ცხელი წყალია.
- თუ ჩაიდანს დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, გამორთეთ კვების კაბელი დენის წყაროდან. ელექტრომომარაგება ქსელიდან.

წყლის გარეშე ლოკაუტი

თუ ჩაიდანს ჩართავთ, მაგრამ წყალი არ არის, მშრალი ჩართვის დაბლოკვის ფუნქცია ავტომატურად გამორთავს მას. შემდეგ, გააგრძელეთ ჩაიდანის, შემდეგ შეავსეთ წყლით და ჩართეთ.

მოვლა და მოვლა

- გახსენით სახურავი და დაცალეთ ჩაიდანის.
- განმუხმების წინ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
- დარწმუნდით, რომ ჩაიდანის სრულიად გაცხივებულია.
- არასდროს ჩაყოთ ჩაიდანის, კვების კაბელი ან პლატფორმა წყალში.
- განმინდეთ ჩაიდანის მშრალი, სუფთა და რბილი ქსოვილით.
- ჩაიდანის გასაწმენდად არასდროს გამოიყენოთ აბრაზიული ნივთიერებები.
- პერიოდულად განმინდეთ ფილტრი.

შენახვა

- გამორთეთ ჩაიდანი, გამორთეთ დენის წყაროდან. აცადეთ ჩაიდანი გაგრილებას.
- გაწმინდეთ ჩაიდანი ინსტრუქციის შესაბამისად.
- შენახვისთვის რეკომენდებულია კვების კაბელის შიგნით შემოხვევა პლატფორმები.
- ჩაიდანი გრილ, მშრალ ადგილას მოათავსეთ.

მასშტაბის ნეიტრალიზაცია

ონკანის წყალში არსებულმა მინარევებმა შეიძლება გამოიწვიოს ქერცლის დაგროვება თქვენი ჩაიდანის ლითონის ნაწილებზე, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს თქვენი სასმელებისა და საკვების გემოზე. ქერცლის მოსაშორებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ქერცლის მოსაშორებელი ან დაიცვათ შემდეგი რჩევები:

1. ჩაასხით ჩაიდანში 3 ჭიქა თეთრი ძმარი, დაამატეთ წყალი MAX დონემდე. დატოვეთ ჩაიდანი მომზადებულ ნარევთან ერთად მთელი ღამით.
2. ნარევი ჩაიდანიდან გადმოიღეთ, დაამატეთ წყალი, მიიყვანეთ ადუღებამდე და გადაასხით. გაიმეორეთ ეს პროცესი რამდენჯერმე, სანამ ძმრის სუნი არ გაქრება. დარჩენილი ნადები ნესტიანი ქსოვილით მოაშორეთ.

რჩევები ჩაიდანიდან სუნის მოსაშორებლად

წყლის ადუღების შემდეგ უცხო სუნის მოსაშორებლად და ამით სასმელებიდან მისი უსიამოვნო გემოს მოსაშორებლად, გამოიყენეთ ერთ-ერთი მეთოდი,

ქვემოთ აღწერილი:

1. ლიმონის წვენი. ამისათვის გამოიყენეთ 3-4 ლიმონი, შემდეგ ჩაასხით წვენი ჩაიდანში, შეავსეთ წყლით MAX ხაზამდე და მიიყვანეთ ადუღებამდე. გააჩერეთ ხსნარი 12 საათის განმავლობაში და კვლავ მიიყვანეთ ჩაიდანი ადუღებამდე, შემდეგ ჩამოიბანეთ ჩაიდანი ცივი გამდინარე წყლით. საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ ეს ნაბიჯები.
2. ლიმონმჟავა. ახალი ჩაიდანი წყლით მაქსიმალურ ნიშნულამდე შეავსეთ და დაამატეთ მჟავას ორი პაკეტი, თითოეული ოცდახუთი გრამიანი. ადუღეთ და ხსნარი მთელი ღამით გააჩერეთ. დილით კვლავ ადუღეთ, გადაწურეთ ხსნარი და შემდეგ ჩაიდანი გამდინარე წყლის ქვეშ გარეცხეთ.
3. ლიმონის ცედრა. ჩაიდანი ლიმონის ცედრამდე ნახევრამდე შეავსეთ და წყალი მაქსიმალურ ნიშნულამდე დაამატეთ. ადუღეთ და მთელი ღამით (მინიმუმ 12 საათი) გააჩერეთ. შემდეგ კვლავ ადუღეთ, ამოიღეთ ცედრა და ჩაიდანი გამდინარე წყლით გარეცხეთ.
4. ძმარი ან ძმრის ესენცია. ჩაასხით წყალი ჩაიდანში, დაამატეთ ნახევარი ჭიქა 9%-იანი ძმარი ან ორი სუფრის კოვზი 70%-იანი ძმრის ესენცია. გაცხელეთ ჩაიდანი, მაგრამ არ მიიყვანოთ ხსნარი ადუღებამდე, რადგან ადუღებისას შეიძლება გადმოვიდეს. გაიმეორეთ ეს პროცესი 2-3-ჯერ, გადაწურეთ ხსნარი და ჩაიდანი გამდინარე წყლით გარეცხეთ.
5. საცხობი სოდა. ჩაიდანი ზედა ხაზამდე შეავსეთ, დაამატეთ 3 სუფრის კოვზი საცხობი სოდა, აადუღეთ წყალი, გააგრილეთ და ისევ ადუღეთ. შემდეგ გადაწურეთ ხსნარი და ჩაიდანი გამდინარე წყლის ქვეშ გარეცხეთ.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

- მოდელი: GP1800.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- სიმძლავრის პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50 ჰც.
- სიმძლავრე: 1800 ვატი.
- მოცულობა: 1.8 ლიტრი.
- კორპუსის მასალა: სითბოს მდგრადი მინა, ლითონი, პლასტმასი.
- გამათბობელი ელემენტის მასალა: უჟანგავი ფოლადი.
- ჩართვის დილაკი ინდიკატორის შუქით.
- წყლის დონის სასწორი.
- წყლის გარეშე ლოკაუტი.
- დუდილის დროს ავტომატური გამორთვა.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- დაცვის კლასი: IP69K.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I.
- გამოყენების არეალი: საყოფაცხოვრებო.

მონტაჟის, შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და პი

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის საკუთრებაში არსებულ გამთბარ შენობაში, +5°C-დან +40°C-მდე ჰაერის ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა არ უნდა შეიცავდეს კოროზიის გამომწვევ აგრესიულ მინარევებს (მჟავა ორთქლი, ტუტეები).
- მოწყობილობა უნდა გადაიტანოს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობას სჭირდება ფრთხილად მოპყრობა, დაიცავით იგი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, დარტყმებისგან, ტენიანობისგან, ხანძრისგან და ა.შ.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დანერგილი ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. კანონმდებლობა.
- ამ პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ, არ გადაადგოთ იგი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ამის ნაცვლად, მიიტანეთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავების შესაბამის შეგროვების პუნქტში, ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო განადგურების მიზნით. ამ პროდუქტის სწორად განადგურების უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აიცილებთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციურ ნეგატიურ შედეგებს, რაც შეიძლება წარმოიშვას ნარჩენების არასათანადო დამუშავების შედეგად. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ საქალაქო ოფისს ან თქვენი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სერვისს.
- თუ მოწყობილობის გაუმართაობას აღმოაჩენთ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადაადგეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: Xin Serplus Technology Limited. შანქსიანის ქარის ელექტროსადგური, ჯიუჯოუს განვითარების ზონა, ლიანძიანის ქალაქი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.

მწარმოებელი: Xin Surplus Technology Limited.

Fan Field Area Shangxian სოფელი, მდინარე ჯიუჯოუს განვითარების ზონა, ქალაქი ლიანჯიანგი, გუანგდონგის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი რუსეთში / მწარმოებლის უფლებამოსილი წარმომადგენელი: შპს „ატლასი“. 690068, რუსეთი, პრიმორსკის ტერიტორია, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი, შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5.
ელ. ფოსტა: atlas.llc@mail.dlogistix.com

პროდუქტი შეესაბამება საბაჟო კავშირის (EAEU) მოთხოვნებს.

პროდუქტის გარეგნობა და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მოწყობილობის ფაქტობრივი ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებისგან.



მწარმოებელი არ იღებს გარანტიის ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებებისთვის განკუთვნილი პროდუქტი გამოყენებული იყო სამენარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის მფლობელის და/ან მესამე მხარის მიერ მიყენებულ ნებისმიერ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამომწვეულია გამოყენების დროს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, პროდუქტის მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების შეუსრულებლობით, შეერთების წესებით (მოკლე ჩართვის შემთხვევები, რომლებიც ასევე წარმოიქმნება არასათანადო ქსელის ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე), პროდუქტის შენახვისა და ტრანსპორტირების შედეგად.
- პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკანრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ნაოჭები და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოდიფიკაციის კვალი, არავტორიზებული შეკეთება იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება განახორციელონ ასეთი სამუშაოები. თუ დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტის დიზაინის ან წრედის ცვლილებით, გარე შეერთება მოწყობილობებით, რომლებიც არ არის მოწოდებული მწარმოებლის მიერ, მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარეების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეუძლო.
- დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით, მაღალი ტემპერატურით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) აკლია ან არ ემთხვევა. თუ დაზიანება (დეფექტები) გამომწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) ინსტალაცია, შეცვლა ან წაშლა, რამაც გამოიწვია პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდების მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ ექსპლუატაციის დეფექტები გამომწვეულია ელექტროენერჯის მიწოდების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, მათ შორის რელიეფის მახასიათებლებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამომწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, აკუმულატორების, სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მეხსიერების ბარათების, SIM ბარათების, კარტიჯების) გამოყენებით.
- თუ დეფექტები გამომწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეოები და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციით და გამოყენებით.
- სხვა აღჭურვილობის დაზიანებისთვის, რომლებიც ერთდროულად მუშაობენ კვლევითი ინსტიტუტები ამ პროდუქტით.



საგარანტიო ბარათი

ს/IMEI: _____

გარანტიის თარიღი: _____

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწყობილობა იმუშავებს შეუფერხებლად მთელი გარანტიის პერიოდის განმავლობაში, ასევე არ ექნება მასალებისა და დამზადების დეფექტები. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

გარანტიის მომსახურება მოიცავს იმ კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაფუჭდა, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოყენებული იქნება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

გარანტიის პერიოდი: 18 თვე.
მომსახურების ვადა: 36 თვე.

სერვის ცენტრების მიმდინარე სია:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაზლას:

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათთვის ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, ხელების გარეშე მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები მოყვება კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქაშრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყობები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- ბუნებრივი ცვეთისადმი დაქვემდებარებული სახარჯი მასალები და ნაწილები.



