

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (şaqli buxar təmizləyicisi — parooçistitel, mopp tipli) yalnız təyinatı üzrə — bərk döşəmə səthlərinin (laminat, plitka, parket istehsalçı icazə verirsə) qaynar buxarla təmizlənməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və istilik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə saxlayın; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Motor/qidalanma blokunu, kabeli və fişi suya batırmayın.
- Su çənini doldurmadan əvvəl cihazı söndürüb şəbəkədən ayırın; qaynar suyu ehtiyatla doldurun (əvvəlcədən istehsalçının tövsiyəsinə uyğun).
- Çıxan buxar çox isti olur — buxar başlığını əl, üz və dəriyə yaxınlaşdırmayın, birbaşa insanlara/heyvanlara yönəltməyin.
- Yaş əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Cihazı istehsalçının icazə vermədiyi səthlərdə (bəzi laklanmış taxta, örtülməmiş parket) istifadə etməyin — buxar zədə verə bilər.
- Elektrik cihazları, xalça (icazə verilməyibse) və elektrik rozetkalarının yaxınlığında ehtiyatlı olun.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları buxar başlığından uzaq tutun.
- Su çəni boş olduqda cihazı uzun müddət işlətməyin (quru işləmə istilik elementinə zərər verə bilər).

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, su çənini boşaldıb tam soyudun.
- Mopp örtüyünü yuyub qurudulmuş halda saxlayın.
- Cihazı quru yerdə, şaquli vəziyyətdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Su çənini təmiz su ilə doldurub cihaza yerləşdirin.
2. Mopp örtüyünü başlığa taxın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşub qızmasını gözləyin (indikator göstərəcək).
4. Buxar səviyyəsini (mövcud olduqda) döşəmə tipinə uyğun seçin.
5. Cihazı döşəmə üzərində rahat sürətlə hərəkət etdirərək təmizləyin.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və soyuduqdan sonra su çənini boşaldın.

Qeyd: İşə başlamazdan əvvəl döşəməni süpürüb/toz çəkib iri hissəcikləri təmizləmək daha yaxşı nəticə verir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Mopp örtüyünü hər istifadədən sonra yuyub qurudun.
- Su çənini boşaldıb mütəmadi yuyun.

- Cihazı istehsalçının göstərdiyi tezlikdə əhəngsizləşdirin (descaling) — bu, buxar gücünü qoruyur.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; motor blokunu suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni yoxdur	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini doldurub yerləşdirin
Buxar çıxmır	Cihaz kifayət qədər qızmayıb / su bitib	Qızma müddətini gözləyin, suyu doldurun
Buxar zəifdir	Əhəng/daş çöküntüsü yığılıb	Cihazı istehsalçının göstərdiyi qaydada əhəngsizləşdirin
Döşəmədə su izi qalır	Mopp örtüyü həddindən artıq isladılıb / buxar həddindən çoxdur	Buxar səviyyəsini azaldın, örtüyü sıxın
Cihaz sürüşmür/hərəkət etmir	Təkərlər ilişib/çirkəlidir	Təkərləri təmizləyin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, su çəninin həcmi, qızma müddəti, buxar səviyyələri, uyğun döşəmə tipləri və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.