

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (elektrik şişlik/şaşlıq bişirən) yalnız təyinatı üzrə — ev şəraitində ət və tərəvəz şişliklərinin elektrik istilik elementi ilə bişirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit, istiyə davamlı səthə, alışan materiallardan (pərdə, kağız) uzaq qoyun; nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yalnız çıxarılan şişlər/tava yuyula bilər (təlimata uyğun).
- Yaş əllə fişə toxunmayın; korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- Şüşə qapaq/korpus və şişlər işləmə zamanı çox qızır — yalnız tutacaqlardan istifadə edərək toxunun, mətbəx əlcəyi taxın.
- Şişləri əl ilə çıxarmadan əvvəl cihazın söndürüldüyünə və bir qədər soyuduğuna əmin olun.
- Damcı tavasını (yağ toplayıcı) yerində saxlayın ki, yağ isti səthlərə düşməsin — bu, tüstü və yanma riskini artırır.
- İşləyən cihazı nəzarətsiz qoymayın; uşaqları isti səthdən uzaq tutun.
- Cihazı yaxşı havalandırılan yerdə istifadə edin (tüstü/qoxu yarana bilər).

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın, tam soyudub təmizləyin.
- Şişləri kəsmə/deşmə təhlükəsi yaratmadan, qoruyucu şəkildə saxlayın.
- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Ət/tərəvəzi bərabər ölçüdə doğrayıb şişlərə düzün.
2. Şişləri cihaza (fırlanma mexanizminə) düzgün yerləşdirin.
3. Damcı tavasının yerində olduğunu yoxlayıb qapağı bağlayın.
4. Cihazı şəbəkəyə qoşub taymer/istilik ayarını təyin edin.
5. Bişmə müddətini izləyin; lazım gələrsə qapaqdan (isti olduğuna diqqət edərək) vəziyyəti yoxlayın.
6. İş bitdikdə cihazı söndürün, soyumasını gözləyib şişləri çıxarın.

Qeyd: Ət parçalarını bərabər ölçüdə kəsmək bərabər bişmə üçün vacibdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün, şəbəkədən ayırın və tam soyumasını gözləyin.
- Şişləri və damcı tavasını isti sabunlu su ilə yuyun (bəziləri qabyuyanda yuyula bilər).
- Korpusu və şüşə hissələri yumşaq, az nəm parça ilə silin; əsas bloku suya batırmayın.
- Aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz qızdır	Qida yoxdur / istilik elementi nasazdır	Fişi/rozetkanı yoxlayın; davam edərsə servise müraciət edin
Şişlər fırlanmır	Motor/ötürücü mexanizmi düzgün taxılmayıb	Şişləri düzgün yerləşdirdiyinizi yoxlayın
Qeyri-bərabər bişir	Ət parçaları bərabər bölünməyib / şiş üzərində sıx düzülüb	Ət parçalarını bərabər ölçüdə kəsin, aralarında az boşluq saxlayın
Tüstü/qoxu çox güclüdür	Yağ damcıları isti səthə düşür	Damcı tavaşının (varsa) yerində olduğunu yoxlayın, otağı havalandırın
Qapaq/şüşə çox qızır	Normal iş rejimi	Şüşəyə toxunmayın, tutacaqdan istifadə edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, yaxşı havalandırılan otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (güc, şişlərin sayı, taymer, damcı tavaşının olması və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.