

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (saundbar və ya ev kinoteatrı sistemi) yalnız təyinatı üzrə — televizor/media mənbəyindən gələn səsini gücləndirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Simsiz subwooferi (mövcud olduqda) yalnız komplektdəki adapterlə qidalandırın.

İstismar zamanı

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Saundbarı TV altında/qarşısında sabit, aşmayacaq şəkildə yerləşdirin; ventilyasiya dəliklərini bağlamayın.
- Divara asılan modellərdə bərkitmənin çəkiyə uyğun və möhkəm olduğuna əmin olun (mütəxəssis vasitəsilə quraşdırmaq tövsiyə olunur).
- Kabelləri büdrəməyə səbəb olmayacaq şəkildə səliqəyə salın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin, tozsuz yerdə saxlayın.
- Kabelləri kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Saundbarı TV-nin altında və ya divarda (bərkitmə ilə) yerləşdirin.
2. Saundbarı televizora HDMI (ARC/eARC), optik və ya audio kabelə qoşun.
3. Simsiz subwooferi (mövcud olduqda) qutudan çıxarıb qidaya qoşun; adətən avtomatik cütləşir.
4. TV-də səs çıxışını saundbara yönləndirin (ARC/eARC istifadə edildikdə HDMI-CEC aktiv olmalıdır).
5. Bluetooth vasitəsilə telefon/planşetdən birbaşa musiqi yayımlamaq üçün cütləşdirin.
6. Səs rejimlərini (film, musiqi, dialoq gücləndirmə və s.) ehtiyaca uyğun seçin.

Qeyd: ARC/eARC funksiyası üçün həm TV-nin, həm saundbarın HDMI-CEC ayarlarının aktiv olması vacibdir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Korpusu və dinamik torlarını yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Səs yoxdur	Qida yoxdur / kabel boş qoşulub / TV-də səs çıxışı düzgün seçilməyib	Adaptəri yoxlayın, kabelləri yenidən taxın, TV-nin audio çıxış ayarını yoxlayın
Səs və görüntü sinxron deyil	TV/saundbar arasında gecikmə ayarı düzgün deyil	Saundbarın/TV-nin audio gecikmə (lip-sync) ayarını tənzimləyin
Subwoofer (simsiz) qoşulmur	Cütləşmə pozulub	Saundbar və subwooferi yenidən cütləşdirin (istehsalçı göstərişinə uyğun)
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil	Cütləşmə düyməsini basıb telefon/planşetdən yenidən qoşun
ARC/eARC vasitəsilə səs gəlmir	TV/saundbarın HDMI-CEC ayarları söndürülüb	Hər iki cihazda HDMI-CEC və ARC funksiyalarını aktiv edin

Problem davam edərsə, cihazı yenidən başladın (restart) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (kanal konfigurasiyası — 2.1/5.1 və s., güc, qoşulma — HDMI ARC/optik/Bluetooth, simsiz subwoofer olması və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.