

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — uyğun mobil cihazların və aksesuarların şarj edilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya təmir etməyə cəhd göstərməyin — korpusun içində təhlükəli gərginlik var; bu, zamanətin itirilməsinə və ciddi zədələnməyə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik və yanğın təhlükəsizliyi

- Şəbəkədəki gərginliyin cihazın üzərində göstərilən giriş gərginliyinə uyğun olduğuna əmin olun.
- Cihazı birbaşa rozetkaya qoşun; uzadıcı, çoxgözlü rozetka və ya uyğun olmayan adapterlərlə zəncirvari qoşmayın.
- Bir rozetkaya çoxlu güclü cihaz qoşaraq onu həddən artıq yükləməyin — yanğın təhlükəsi var.
- Korpusu, ştirləri (fişi) və ya portları zədəli cihazdan istifadə etməyin.
- Cihaz şarj zamanı həddən artıq qızarsa, dərhal rozetkadan çıxarın və istifadəni dayandırın.
- Şarj olunan cihazı və adapteri yorğan-döşək, balış altında və ya örtülü yerdə qoymayın — istilik toplanır və yanğın riski yaranır.
- Yaş əllə cihaza toxunmayın; cihazı suya, rütubətə və istilik mənbələrinə məruz qoymayın.
- Cihazı uşaqlardan uzaq saxlayın və uşaqların istifadəsinə nəzarət edin.

İstismar zamanı

- Yalnız uyğun çıxış gərginliyi və cərəyanına malik kabel və cihazlarla istifadə edin.
- Cihazı rozetkadan ayırarkən kabledən deyil, adapterin korpusundan tutub çəkin.
- Cihazı yaxşı havalandırılan yerdə işlədin; üzərini örtməyin.
- İstifadə olunmadıqda adapteri rozetkadan çıxarın.
- Cihazı zərbədən və düşmədən qoruyun; korpus çatlayarsa istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Saxlamadan əvvəl cihazı rozetkadan çıxarın və soyumasını gözləyin.
- Cihazı quru, sərin və birbaşa günəş şüalarından qorunan yerdə saxlayın.
- Kabeli (varsa) kəskin bükmədən ehməlcə yığın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Adapterin giriş gərginliyinin (məsələn, ~100–240 V) yerli şəbəkəyə uyğun olduğunu yoxlayın.
2. Uyğun kabeli adapterin USB portuna qoşun.
3. Adapteri birbaşa rozetkaya qoşun.
4. Kabelin digər ucunu şarj olunaçaq cihaza qoşun — şarj avtomatik başlayacaq.
5. Şarj başa çatdıqda əvvəlcə cihazı, sonra adapteri rozetkadan çıxarın.

Qeyd: Sürətli şarj üçün adapterin, kabelin və cihazın eyni sürətli şarj standartını dəstəklədiyinə əmin olun.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl cihazı rozetkadan çıxarın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın və mayelərlə təmizləməyin.
- Portları və ştırları təmiz və quru saxlayın.
- Cihazı mütəmadi olaraq zədələnmə baxımından yoxlayın; zədə aşkar olunarsa istifadəni dayandırın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz şarj olmur	Rozetkada gərginlik yoxdur / kabel və ya adapter zədəlidir	Rozetkanı, kabeli və adapteri başqası ilə yoxlayın
Şarj yavaşdır	Adapterin gücü azdır / sürətli şarj dəstəklənmir	Uyğun güclü, sürətli şarj dəstəkləyən adapter və kabeldən istifadə edin
Adapter həddən artıq qızır	Həddən artıq yük / uyğun olmayan istifadə	İstifadəni dayandırın, soyumağa qoyun, yalnız uyğun cihazlarla istifadə edin
Cihaz fasilələrlə şarj olur	Konnektor boşalıb / kabel zədəlidir	Birləşmələri yoxlayın, kabeli dəyişin
Adapterdən qoxu və ya səs gəlir	Daxili nasazlıq	Dərhal rozetkadan çıxarın və istifadəni dayandırın

Problem davam edərsə, cihazı uyğun və sertifikatlaşdırılmış məhsulla əvəz edin və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Zədəli adapterdən istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Giriş gərginliyi: ~100–240 V, 50/60 Hz (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (giriş və çıxış gərginliyi/cərəyanı, ümumi güc, portların sayı və tipi, dəstəklənən şarj standartları və s.) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.